

取扱説明書


SANYO

液晶テレビ

品番 **LCD-15A2**
LCD-20A2

お買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。とくに4～7ページの「安全上のご注意」は必ずお読みください。お読みになったあとは、保証書といっしょに、いつでも取り出せるところに必ず保管してください。この取扱説明書は上記の機種
の共用です。製品の品番は前面の表示でご確認ください。

取扱説明書、本体、定格板には色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。



安全上のご注意

ご使用前になる前に

テレビを見る

メニューで行う機能

機器の接続

受信チャンネルの設定／その他



保証書は必ずお受け取りください。

上手に使って上手に節電

このテレビを使用できるのは日本国内のみです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
This television set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

目次

安全上のご注意

| | |
|---------|---|
| 安全上のご注意 | |
| 警告 | 4 |
| 注意 | 6 |

ご使用になる前に

| | |
|---------------|----|
| 各部の名前と働き | |
| 液晶テレビ本体・前面/側面 | 8 |
| 液晶テレビ本体・後面 | 9 |
| リモコン | 10 |
| 付属品をご確認ください | 11 |
| アンテナのつなぎかた | 12 |
| 電源を接続する | 14 |
| 向きと角度の調節 | 15 |

テレビを見る

| | |
|--------------------------|----|
| テレビ放送 (VHF/UHF) を楽しむ | 16 |
| 電源、チャンネル、音量 | |
| 消音、画面表示、3Dサラウンド | |
| 節約モードで見る/お好みの画質を選ぶ | 18 |
| 便利な機能 (番組、番組サーチ、メモ) | 19 |
| オフタイマーの使いかた | 20 |
| 番組の音声を選ぶ (音声切換) | 21 |
| ビデオなどの画面を映す (入力切換、Dイッパツ) | 22 |
| ワイド映像を楽しむ (画面サイズ) | 23 |
| ケーブルテレビを見るには | 24 |
| 液晶テレビ本体で操作する | 25 |

メニューで行う機能

| | |
|--|----|
| 基本のメニュー操作 | 26 |
| 映像の調整 | 28 |
| ●コントラスト・明るさ・色のこさ・色あい・画質・ノイズハンター | |
| 音声の調整 | 30 |
| ●高音・低音・バランス | |
| 節約設定メニューの使いかた | 32 |
| ●節約設定のしかた・放送終了オフ・無操作オフ | |
| 初期設定メニューの使いかた | 34 |
| ●初期設定のしかた・ビデオ1スタート・ビデオ表示切換・ビデオ3設定・色温度・ダイナミックAI | |
| 時刻の合わせかた | 38 |
| オンタイマーの使いかた | 40 |

機器の接続

| | |
|---------------------|----|
| ビデオ機器の接続 | 42 |
| デジタル機器の接続 | 44 |
| ●デジタルチューナー・DVDプレーヤー | |
| ビデオ3入力/出力端子から出力するとき | 46 |

| | |
|----------------------------|----|
| 受信チャンネルの設定 | 48 |
| 地域番号で自動設定するとき | 50 |
| 地域番号一覧表 | 52 |
| 1局ずつ個別設定するとき | 56 |
| 表示・微調整・スキップ設定 | 58 |
| 映っていたチャンネルが映らなくなったとき | 60 |
| 故障かなと思ったら | 62 |
| 仕様 | 64 |
| スタンドの取り外しかた | 65 |
| 未長くご愛用いただくために | 67 |
| 保証とアフターサービス | 68 |
| お客さまご相談窓口 | 68 |
| 索引/お手入れのしかた | 70 |
| 正しくお使いいただくために | 71 |

この取扱説明書の記載について

- VESAは、Video Electronics Standards Associationの登録商標です。
- その他の記載の商品名は、各社の商標または登録商標です。
- この取扱説明書に掲載している図は説明のため省略や誇張をしています。実物とは異なる部分があります。

安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品への表示では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



の記号は「気をつけてほしいこと（注意）」を示します。



の記号は「してはいけないこと（禁止）」を示します。



の記号は「必ず実行してほしいこと（強制）」を示します。



警告

万一、異常や故障が発生したときは、すぐに電源プラグを抜いてください

次のようなときは、そのまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐにテレビ本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理をご依頼ください。




電源プラグを
コンセントから抜け

変なにおい
や音



煙



抜く

- 煙が出ている、変なにおいや音がする（異常状態）
煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客さまによる修理は危険ですから絶対おやめください。

- 水などが内部に入った
- 異物が内部に入った
- 画面が映らない・音が出ない
- 落したり、キャビネットを破損した（故障状態）

万一、液晶パネルが破損して液晶がもれ出たときは、液晶に触れないでください

液晶に触れない・口や目に入れない



禁止

液晶パネルが破損し、液晶がもれ出たときは、液体（液晶）に触れないでください。また絶対に液体を口に入れたり、吸い込んだり、皮膚につけたりしないでください。万一、液晶が目や口に入った場合は、すぐに水で十分に洗い流して医師の診断を受けてください。そのままにしておきますと中毒を起こす恐れがあります。皮膚や衣服についた場合もすぐに水で十分に洗い流してください。付着したまま放置すると皮膚や衣服を傷めることがあります。

掲載しているイラストはイメージです。実際の商品とは形状が異なる場合があります。



警告

電源コードの取り扱いについて



禁止

- 電源コードの上に重い物をのせないでください。火災・感電の原因となります。コードを下じきにしないでください。コードの上をカーペットなどで覆うと気付かずに、重い物をのせてしまうことがあります。またコードを釘などで固定しないでください。
- 電源コードはていねいに扱ってください。傷つけたり、加工・曲げ・ねじれ・引っ張り・加熱はしないでください。火災・感電の原因となります。
- しん線の露出や断線など、傷んだら販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

設置・使用する場所について

水の入った花瓶・コップや
小さな金属物を置かない



水ぬれ禁止



禁止



テレビの近くや上に花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。

不安定な場所に置かない



禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因となります。

ぬらしたり、風呂、シャワー室で
使用したりしない



水ぬれ禁止



風呂、シャワー室
での使用禁止

火災・感電の原因
となります。

ご使用の際にはお守りください


裏ぶたをはずさない、改造しない



分解禁止



感電注意



内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。また改造は火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。

付属のACアダプターや電源コード以外は使用しない



禁止

付属のACアダプターや電源コード以外の器具で本機を電源に接続しないでください。火災や感電、故障の原因となります。

安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みください。



警告

ご使用の際にはお守りください

異物を入れないで



禁止

火災・感電の原因となります。通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。特にお子さまにご注意ください。

コンセント付き延長コードについて



警告

複数の機器を同時に接続して使用するなど、延長コードの定格を超えた使いかたをすると発熱し、火災の原因となります。延長コードの定格表示や説明書に従い正しくお使いください。

雷が鳴り出したら



接触禁止

感電の原因となりますので、アンテナ線や電源プラグに触れないでください。

表示された電源電圧（交流100ボルト）で使用する



表示された電源電圧以外では火災・感電の原因となります。

電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除く。



そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



注意

設置・使用する場所について

湿気・ほこり・油煙や湯気は禁物



禁止



湿気・ほこりの多い場所、調理台や加湿機のそばなどに置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

通風孔をふさがないで



禁止



熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない。
- 押し入れ、本箱など狭い所に押し込まない。
- じゅうたんや布団の上に置かない。
- テーブルクロスなどを掛けない。
- 周囲から距離をとって設置する。
(上/左右 10cm以上、背面 3cm以上)

安定した所に置く



注意

動いたり倒れたりしてけがの原因となることがあります。キャスター付きの台の上に置くときはキャスター止めをしてください。

上に重い物を置かない



禁止

転倒・落下してけがや破損の原因となることがあります。

注意

電源コード取り扱いはいないに



禁止



ぬれ手禁止



- 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- 抜くときはコード部分を引っ張らないでください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- コードを細かく折り曲げたり、巻いたり、束ねたまま使用しないでください。放熱しにくくなり、発熱やショートを起こし、火災・感電の原因となることがあります。
- 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したりほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。
- 電源プラグは、根元まで差し込んでみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。

安全上の
ご注意

ご使用の際にはお守りください

上に乗らないで



禁止

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。液晶パネルはガラスでできています。力を加えますと割れる恐れがあります。特にお子さまにご注意ください。

年に一度は内部の掃除依頼を



注意

長年の使用で内部にほこりがたまり火災や故障の原因となることがあります。掃除は梅雨の前が効果的です。費用などは販売店にご相談ください。

液晶画面に力や衝撃を加えないでください




禁止

液晶画面はガラスでできています。強い力や衝撃を加えないでください。ガラスが割れてけがの原因となることがあります。

お手入れは電源プラグを抜いてから

感電の原因となることがあります。

(お手入れのしかた  P70)



電源プラグを
コンセントから抜け



移動は線ははずしてから

電源コードが傷つくと、火災・感電の原因となることがあります。電源プラグ・アンテナ線・外部機器・転倒防止具をはずして移動させてください。

旅行などの長期不在は電源プラグを抜く

火災の原因となることがあります。安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

アンテナ工事は販売店に依頼を (工事には技術と経験が必要です。)




注意

アンテナは、倒れると感電の原因となることがありますので電線から離して設置してください。

乾電池は向きを正しく！ 新しいもの・古いもの・種類のちがうものを混ぜて使わない



禁止



次のことを守らないと破裂や液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



- + (プラス) と - (マイナス) の向きを正しく入れる。
- 新しいもの・古いもの・種類の違うものを混ぜて使わない。
- 指定以外の電池を使わない。
- ショートさせない。充電しない。分解しない。

各部の名前と働き


※

取扱説明書の中の図は15V型を基本に掲載し、
15V型と20V型で異なる部分は併記しています。

液晶テレビ本体・前面／側面



液晶テレビ本体・後面



ご使用に
なる前に

ヘッドホン端子 ☞ 25
(3.5φ)

**ビデオ3入力/出力端子
☞ 43、46、47**

お買い上げ時はビデオ3入力端子として働きますが、「初期設定」メニューの「ビデオ3設定」を「出力」に設定することによってモニター出力端子として使用することができます。

*

各端子の名前は本機の後部カバーに表示されています。

映像
左
音声 (モノ)
右

S1映像
(優先)
映像

左
(モノ) 音声
右

ビデオ1入力端子 ☞ 42
S映像出力のあるビデオ機器も接続できます。

ビデオ2入力端子 ☞ 43
2台目のビデオ機器などを接続できます。

BSデジタルチューナーなどD映像端子付きの機器も接続できます。

☞ 44、45

左
音声
右

映像

D2映像
(優先)

DC19V入力端子 ☞ 14
付属のACアダプターをつなぐ端子です。

**VHF/UHF
アンテナ端子 ☞ 13**
アンテナケーブルをつなぐ端子です。

各部の名前と働き

☞ の後ろの数字は説明のあるページです。

リモコン (RC-484)

Dイッパツ ☞ 22

D2映像入力端子のあるビデオ2入力の画面に切り換えます。

入力切換 ☞ 22

ビデオ入力などの画面に切り換えるボタンです。

CATV ☞ 24

ケーブルテレビを選局するときに押します。

チャンネル-/+ ☞ 16

メニュー ☞ 27

調整や設定に使うメニューを表示させたり消したりします。

▲▼◀▶、決定 ☞ 27

メニュー画面で項目を選んだり設定したりするボタンです。(チャンネル-/+、音量-/+ボタンと兼用)

節約 ☞ 18

消費電力を少なくする節約モードに切り換えます。

画面サイズ ☞ 23

ビデオ入力のワイド画面を映せる「16:9」モードに切り換えることができます。

3Dサラウンド ☞ 17

音に広がり加わります。

番組 ☞ 19

前のチャンネルに戻ります。裏番組と交互に見るときに便利。

番組サーチ ☞ 19

プリセットされたチャンネルを順に選局します。見たい番組をさがすときに便利。

発光部

電源 ☞ 16

消音 ☞ 17

電話や来客のとき、一時的に音を消します。

チャンネル数字 (1~12) ☞ 16

それぞれのボタンにプリセットされたチャンネル*を選局することができます。1~10ボタンは数字の入力にも使います。

*

工場出荷時はVHFの1~12チャンネルが設定されています。

画面表示 ☞ 17

画面の表示を出したり消したりできます。

音量-/+ ☞ 16

映像メニュー ☞ 18

「標準」や「シネマ」など映す映像にあう画質に切り換えることができます。

オンタイマー ☞ 41

オンタイマーの待機状態を入/切するボタンです。

音声切換 ☞ 21

2カ国語など二重音声の放送で音声を切り換えます。

オフタイマー ☞ 20


自動で電源を切るオフタイマーを設定します。(30分ごと120分まで)

メモ ☞ 19

画面を静止させてメモのように使うことができます。

電池カバー (裏面)

(使用電池: 単3電池2本)



リモコンを傷めないために

リモコンを傷めないために次のことをお守りください。

- 液状のものをかけない。
- 熱や湿気をさける。
- 落としたり衝撃を与えない。


リモコンで操作できる範囲

テレビのリモコン受光部から約5メートル以内(左右30度ずつの角度)の範囲で操作できます。間に障害物があると操作の妨げになります。またリモコン受光部に強い光が当たっていると操作できないことがあります。

付属品をご確認ください

足りないものがないかご確認ください。

■リモコン




RC-484




乾電池
(単3形2本)

■アンテナ接続用 12




アンテナケーブル
(1.5m)



アンテナプラグ




中継コネクター




L字型アンテナ
プラグ

■電源 14



電源コード



ACアダプター

※付属品は改善のため追加や変更をする場合があります。また図と形状が異なる場合があります。


※上記の他に取扱説明書(本書)と保証書が付属しています。

ご使用に
なる前に

リモコンについて

乾電池の入れかた

- ① 電池カバーを開ける。
- ② 電池ケースの表示どおりに
+ (プラス) と - (マイナス)
の向きを正しく入れる。
- ③ 電池カバーをしめる。



注意



乾電池は向きを正しく入れ、新しいもの・古いもの、
種類のちがうものを混ぜて使わない

火災・けがや汚損の原因となることがあります。

7ページの注意もお読みください。


乾電池のお取り扱い

- 長期間使わないときは乾電池を取り出してください。
- 使用済み乾電池は定められた場所に廃棄してください。可燃ゴミに混ぜたり燃やしたりしないでください。
- 液もれが起こったときは、電池ケースについた液をよくふき取ってから新しい乾電池を入れてください。
- 万一、もれた液が体についたときは、水でよく洗い流してください。やけどをすることがあります。


アンテナのつなぎかた

お部屋の端子や使うケーブルに合った方法でつないでください。

使用する付属品




アンテナプラグ



アンテナケーブル
(1.5m)




中継コネクター



L字型アンテナプラグ

お部屋の端子

使うケーブルと必要な作業




VHF/UHF
混合

差し込む

両方に端子のついたケーブル（市販）
のときはそのまま差し込みます。

同軸ケーブル（市販）



VHF/UHF
混合


差し込む

一方が端子のないケーブル（市販）
のときは付属のアンテナプラグを
取り付けます。（下記を参照）


同軸ケーブル（市販）

アンテナプラグ
(付属)

VHF



UHF



ネジで
取り付け

差し込む

市販のV/Uミキサー（混合器）を使って
接続します。

同軸ケーブル（市販）


V/Uミキサー
(市販)

ネジで
取り付ける

フィーダー線（市販）


アンテナプラグの取り付けかた

1 ケーブルの先を加工する。



2 カバーを開ける。


ツメを両側に開いてあける



ご注意

- アンテナ線には同軸ケーブルをご使用ください。フィーダー線の場合は良好な受信が得られない場合があります。
- 付属品は改善のため追加や変更をする場合があります。また図と形状が異なる場合があります。

付属の中継コネクタとアンテナケーブルを使ってVHF/UHFアンテナ端子へ接続してください。



付属のL字型
アンテナプラグ

端子へ差し込み、ナット部分を回せなくなるところまで指で回して固定します。

差し込む

中継コネクタ
(付属)

付属のアンテナケーブル
(約1.5m)


やむをえずアンテナ線にフィーダー線をお使いの場合は、フィーダー線をできるだけ本機から離してください。

お知らせ

- 付属の同軸ケーブルが届く場所にお部屋のアンテナ端子がある場合は、中継せずに直接接続できます。
- 市販の同軸ケーブルで適当な長さのものを求めになると、お部屋と本機のアンテナ端子を1本のケーブルで接続できます。端子がL字型のケーブルであれば付属のL字型プラグを使わずに本機へ接続できます。

● きれいな映像のためにアンテナ線には同軸ケーブルのご使用をおすすめします。


3 しん線を金属の端子にはさみこんで巻き付ける。



はさみこんで巻きつける

4 金具を締めつけてケーブルを固定。

ペンチなどで締める



取り付け後、カバーを元通りにはめる

お知らせ

- ケーブルの先が右の図のようなときは、ナット部分を回して端子に取り付けます。




電源を接続する

付属のACアダプター、電源コードでコンセントに接続します。

*それぞれのコードのプラグ部分は、しっかりと奥まで差し込んでください。

2 液晶テレビ本体の電源DC19V入力端子に ACアダプターのプラグを差し込みます。



3 電源プラグを コンセントに 差し込みます。

AC100V
50/60Hz

電源コード
(付属)

ACアダプター
(付属)

1

ACアダプターに
電源コードを差し込みます。



警告



禁止

付属のACアダプターや電源コード以外の器具で本機を電源に接続しないでください。火災や感電、故障の原因となります。



注意



禁止

ACアダプターを布などでおおったり、狭いところに押し込んだりして使用しないでください。放熱が悪くなり、火災や感電、故障の原因となることがあります。

故障ではありません

使用中、ACアダプターはあたたかくなりますが故障ではありません。

向きと角度の調節




指のケガに注意

液晶テレビの向きや角度を調節するときは、液晶テレビ本体とスタンドの間に指をはさまないようにご注意ください。

スタンドは、向きと角度の調節ができます。

前 10度

後ろ 5度



左右360度


ご注意

- 調節可能な角度を超えて力を加えないでください。破損の原因となります。
- 角度や向きを変える際、液晶画面に強い力が加わらないようご注意ください。
- 角度や向きを変えることで、液晶テレビ本体に接続したコード類が抜けたり、ピンと張ったりしないようご注意ください。

持ち運ぶときは

- 前もって電源のコードや接続線ははずしてください。
- できるだけ液晶パネルに触れないようにしてください。また、衣服のボタンやベルトのバックルなどが液晶パネルに当たらないようにしてください。汚れや傷がつく原因となります。

テレビ放送(VHF/UHF)を楽しむ



テレビ放送(VHF/UHF)を楽しむ

1




押して、テレビをつける

押して電源を入れるとテレビがつき、電源ランプ(緑)が点灯します。本機は電源プラグをコンセントに差し込んでいればスタンバイ状態となり、テレビ本体とリモコン、どちらの電源ボタンでも同じように電源の入/切ができます。


【電源ランプの点灯状態】

- ・ 緑で点灯：電源入
- ・ 消灯：スタンバイ

2




または




を押して、
見たいチャンネル
を選ぶ

3



押して、
お好みの
音量にする



※
図で濃く表示しているの
が操作に使うボタンです。

お知らせ

こんなときは…

- お買い上げ時(工場出荷時)は1~12のボタンにVHF放送の1~12チャンネルが設定されています。お住まいの地域の受信チャンネルを設定するときは「 48~61ページをご覧ください。
- チャンネル-/+ボタンを押すと、1~12ボタンに設定されているチャンネルを逆/順に選局します。ただし、スキップ設定されたチャンネルは飛び越します。
- お買い上げ時、受信中のテレビ放送が終了すると約15分後に自動で電源を切る「放送終了オフ機能」が働くようになっています。(「 33ページ)
- 3時間操作がないとき、自動で電源を切る「無操作オフ」機能があります。(「 33ページ)

消音

消 音

|||||----- 10

- 画面表示

12

- 3Dサラウンド

3Dサラウンド

|||||----- 10

- 17

節約モードで見る/お好みの画質を選ぶ

消費電力を減らす節約機能や、希望の画質を選べる映像メニュー機能があります。

節約でお好みの節約モード選ぶ

消費する電力を節約し、目にやさしい映像で映し出す、2種類の節約モードでとらえられます。

1




押す

2

表示中、押すごとに選べます

| | |
|-------|---------------|
| 節約オフ | 節約モードが働きません。 |
| 節約1オン | 節約効果が強で暗めの映像 |
| 節約2オン | 節約効果が弱で明るめの映像 |

- 節約オンにすると消費する電力が減ります。
- 画面は節約オフ時に比べて暗くなります。
- 節約オンのときは、テレビをつけたときに数秒間表示が出て節約モードであることをお知らせします。



映像メニューでお好みの画質を選ぶ

バラエティー番組はメリハリあるクッキリした映像、映画はしっとり落ち着いた映像、というふうに映すソースに合わせて4種類の画質を選べます。

1




押す

2

表示中、押すごとに選べます

| | |
|--------|------------------------------|
| ダイナミック | 明るく、くっきりとメリハリのある画質です。 |
| 標準 | どんなソースにも合う、バランスの良い、標準的な画質です。 |
| シネマ | 映画を見るのに適した、階調表現を重視した画質です。 |
| メモリー | 「映像の調整」で調整した画質を呼び出します。 |



- 節約オンのときは、映像メニューを選んだときに節約マークを表示します。

本機の映像機能

本機は、美しい映像を再現するために映像メニューの他にも次のような機能をそなえています。

- 5つの項目を個別に調整できる映像調整機能。[P] 28ページ
- 3段階の色温度設定とダイナミックAI 機能 [P] 37ページ

便利な機能

番組選びに便利な機能や、画面を静止させるメモ機能があります。

番組...チャンネルリターン機能



押すと、ひとつ前に選局していたチャンネルに戻ります。

- 裏番組と交互に見るときなどに便利です。
- ビデオ画面では働きません。


番組サーチ...見たい番組をさがすときに



押すと、1～12ボタンにプリセットされているチャンネルを5秒間ずつ選局していき、一巡すると止まります。一巡するまでの間で、番組サーチボタンを押すと、そのときのチャンネルで止まって選局します。

- スキップ設定「する」に設定されているチャンネルは飛び越します。
- ビデオ画面では働きません。

メモ...画面を静止させるとき



押すと、そのときの画面が静止します。もう一度押すと、静止が解除されます。

- 音声は止まりません。
- 番組サーチ中は静止させることができません。

メモ

静止を解除するとき

次の操作を行うと静止は解除されます。

- メモボタンを押したとき
- チャンネルを選局したとき
- 入力切換ボタンを押したとき
- 番組ボタン、番組サーチボタンを押したとき
- 電源を切／入したとき

オフタイマーの使いかた

自動で電源を切るオフタイマーが使えます。

おやすみオフタイマーを使う

電源が切れるまでの時間を設定する



押して、
30分～120分を
設定する

- 押すごとに30分単位で120分まで設定できます。設定後に電源を切ったときは設定が解除されます。
- オフタイマーを解除するときは「0分」に設定します。

オフタイマー解除=0分

オフタイマー
30分

60分


90分

120分

0分

残り時間を確認するときは

- オフタイマーボタンを押すと、残り時間が表示されます。さらに押すと時間の変更ができます。



番組の音声を選ぶ

2カ国語音声のテレビ番組などでは、音声を選んで楽しむことができます。

番組の音声を表示させる



押す

- 番組の音声が表示されます。
音声によって色がちがいます。

黄

ステレオ

赤

主音声

緑

モノラル

見る
テレビを

2カ国語番組の音を選ぶには（二重音声）

1



押す

2カ国語のときは赤で表示

12

2

表示中、押すごとに音声を選べます

- スポーツの応援放送なども同じように選べます。

主音声

| | |
|-----|-------------------|
| 主音声 | 左右両方から主音声が出ます。 |
| 副音声 | 左右両方から副音声が出ます。 |
| 主：副 | 左から主が、右から副音声が出ます。 |

お知らせ

ステレオ音声の放送に雑音が入るときは

- 音声切換ボタンを押して、表示を青の「モノラル」に変えると、雑音が消えて聴きやすくなります（強制モノラル）。強制的にモノラルにしている間はチャンネル番号を出したとき青で表示され、音声はモノラルになります。雑音が入るステレオ放送だけ強制モノラルでお聴きください。音声切換ボタンで表示の色を青から元の色に戻すと強制モノラルは解除されます。

ビデオなどの画面を映す

ビデオの画面を映す

1




入力切換

押すごとに切り換わります。

- 押すごとに後面のビデオ1、2、3入力端子につないだ機器の画面に切り換わります。


2

接続機器を操作して再生画面を映します。



- ビデオ画面で映像入力がないときは、「信号がありません」と表示されます。

* 本機のビデオ3入力/出力端子をモニター出力端子として使用するため、「初期設定」メニューの「ビデオ3設定」を「出力」に設定しているときは、「ビデオ3」画面には切り換えられなくなります。



Dイッパツ...ビデオ2画面に一発切り換え



Dイッパツ

「Dイッパツ」ボタンの「D」は後面のビデオ2入力端子にあるD2映像端子の「D」です。このボタンを押すとD2映像端子につないだ機器を映す「ビデオ2」画面に一発で切り換えることができます。




ワイド映像を楽しむ

画面サイズ...ビデオ1～3画面をワイド画面で映す



押す

- ビデオ1～3画面で、通常の画面（4：3）から画面を上下に圧縮したワイド画面（16：9）に切り換えることができます。スクイーズ収録したDVDなどを再生するときに「16：9」にしますとワイド画面で楽しめます。（テレビ放送画面では切り換えできません）



見る
テレビを

識別信号の入った映像を再生したとき

ビデオ1入力のS1映像端子や、ビデオ2入力のD2映像端子につないだ機器から、画面サイズの識別信号が入った映像を入力したときは、識別信号にしたがって画面サイズを自動で「16：9」に切り換えます。

S1映像信号とは

輝度信号と色信号を分離して伝送するS映像信号に16：9を自動で識別する信号を重ねた信号です。

D1/D2映像信号とは

D1映像は525i（480i）に、D2映像は525i（480i）と525p（480p）のコンポーネント映像信号に対応。制御信号により、画面サイズの自動識別が可能です。

ご注意

- テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意の上、16：9モードをお選びください。
- このテレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、16：9モード機能を使用しますと、著作権法で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意願います。
- 通常の4：3映像を16：9モードを利用してご覧になると、画像が一部変形して見えます。
- 画面サイズの切り換えはテレビ放送画面ではできません。
- 切り換えた画面サイズはビデオ1～3のそれぞれの画面で個別に保存されます。


ケーブルテレビを見るには

チャンネル番号を入力してケーブルテレビを選局する方法を説明します。




ケーブルテレビを見るとき

1



を押し、続いて、

2



でチャンネル番号を入力する

- C13～C63以外のチャンネル番号を入力したときはC13またはC63を受信します。
- 5秒間入力しないと表示は消えます。5秒以内に次のボタンを押してください。



CATVボタンを押す




3

表示が出ている間に
続けて押す



10/0

受信される



お知らせ


ケーブルテレビとは

ケーブルテレビは放送サービスが行われている地域で受信できます。受信には使用機器ごとにケーブルテレビ会社との契約が必要です。詳しくは地域のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

- 有料放送の視聴にはホームターミナル(アダプター)が必要です。ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。
- リモコンのチャンネルボタンにケーブルテレビを設定(プリセット)して受信する方法もあります。[P.57ページ]
- きれいに映らないケーブルテレビのチャンネルがあるときは微調整をお試しください。[P.59ページ]

液晶テレビ本体で操作する


液晶テレビ本体の右側面に電源、チャンネル－／＋、音量－／＋、入力切換ボタンなどがあり、リモコンが手元にないときでも画面を変えたり音量を調節したりできるようになっています。



リモコンがお手元にないときなどは
テレビ本体のボタンで操作できます。

ヘッドホンで音を聴くとき

後面端子（カバーの中）にあるヘッドホン端子にヘッドホンのプラグを差し込みます。



スピーカーの音が消え、ヘッドホンで音を聴くことができます。


- 音量は音量－／＋ボタンで調節できます。
- 消音ボタンで音だけを消すこともできます。

ご注意

- ヘッドホンの性能によって聴こえる音の大きさが異なることがあります。本機の故障ではありません。


基本のメニュー操作

メニュー操作の基本的な手順を説明します。
(各メニューの機能と操作方法は個々のページで詳しく説明します)




メニュー画面

禁止のメニューは赤
で表示されます。
(例.ビデオ画面では
「チャンネル設定」が
赤で表示され、選べ
ません)



ガイド表示

(例) 音声調整メニュー



お知らせ

- 画面にメニューが表示された状態で約30秒間次の操作がないときは、液晶パネルの保護のために自動でメニューが消えます。30秒以内に次の操作を行うようにしてください。

1



押す

- メニューが表示されます。一番下のガイド表示を操作のめやすにしてください。

2

押して、
メニューを選ぶ

- 選んだメニューに矢印が付き黄色で表示されます。

3



押す


- 選んだメニューの画面に切り換わります。

4

押して、
設定する項目
を選ぶ


- 設定する項目を選びます。選んだ後、その画面で設定できるメニューと、さらに決定ボタンを押して次の画面に移るメニューがあります。ガイド表示を参考にしてください。

5

押して、
設定する

- ご希望の状態に設定します。

6

終了するときは
押す（設定終了）

- メニュー画面が消えます。

■操作を途中でやめるときは

メニューボタンを押すと画面のメニューが消えて操作を中止できます。

■メニューが選べないときは

そのときどきの状況によって操作を禁止しているメニューは赤で表示され、選ぶことができません。

テレビ本体でメニュー操作するとき

メニュー操作はテレビ本体のボタンでも行えます。メニューボタンを押すと画面にメニューが表示されます。メニューが表示されている状態ではテレビ本体の入力切換、音量－／＋、チャンネル－／＋ボタンが、メニュー操作の決定、◀▶ ▼▲ ボタンの働きに変わります。これらのボタンでリモコンのときと同様に操作できます。

映像の調整

映像調整メニューでは画質を微妙な部分まで調整できます。



映像調整のしかた


1



押す

- メニューが表示されます。

2




押して、「映像」を選び、

中央の決定
ボタンを押す

- 映像調整メニューに切り換わり、
現在の設定値が表示されます。



3



押して、
調整する項目
を選び、

押して、
調整する

- 画像の変化とバー表示を見ながらご
希望の状態に調整します。



■その他の項目を続けて調整するときは

▲▼ボタンで別の項目に移り、◀▶ボタンで調整します。

4



調整を終えるときは
押す（操作終了）

映像調整のめやす

コントラスト

お好みの濃さに調整してください。

コントラスト



淡 ← → 濃

明るさ

お部屋の明るさに合わせて調整してください。

明るさ



暗 ← → 明

色のこさ

少し薄めの方が見やすくなります。

色のこさ



淡 ← → 濃

色あい

肌の色や植物の緑が自然な色に映るよう調整します。

色あい



紫 ← → 緑

画質

映像がざらざらした感じのときはやわらかめに調整。

画質



やわらか ← → くっきり

ノイズハンター

ざらつき（ノイズ）を軽減したいときは「オン」にしてください。

ノイズハンター オフ

オフ/オン

調整した画質を呼び出すには



押して、「メモリー」を選ぶと、「映像調整」で調整した画質が呼び出される

メモリー

メニューで
行う機能

※バー表示は、そのとき選んでいた映像メニューの映像状態を表します。「標準」でも目印が中央でない項目があります。

音声の調整

音声調整メニューでは高音、低音、バランスの調整ができます。



音声調整のしかた


1



押す

- メニューが表示されます。

2




押して、「音声」を選び、

中央の決定
ボタンを押す

- 音声調整メニューに切り換わり、
現在の設定値が表示されます。




3



押して、
調整する項目
を選び、

調整する

- 音の変化を聴きながら、バー表示を
めやすにご希望の状態に調整します。



■その他の項目を続けて調整するときは

▲▼ボタンで別の項目に移り、◀▶ボタンで調整します。

4



調整を終えるときは
押す（操作終了）

音声調整のめやす

高音

ご希望にあわせて調整します。

高音



弱 ← → 強

低音

ご希望にあわせて調整します。

低音



弱 ← → 強

バランス

バランスが良くないときは調整します。

バランス



左 ← → 右

節約設定メニューの使いかた

節約設定メニューには次のような設定項目が用意されています。

- 放送終了オフ
- 無操作オフ

節約設定のしかた


1



押す

- メニューが表示されます。

2




押して、「節約」を選び、

中央の決定
ボタンを押す

- 節約設定メニューに切り換わり、現在の設定状態が表示されます。




3



押して、
設定する項目
を選び、

設定する



4



設定を終えるときは
押す（操作終了）



- メニューが消えます。



放送終了オフ

放送終了オフ機能は、深夜などにテレビ放送が終了すると約15分後に自動で電源が切れる機能です。お買い上げ時は「する（機能が働く）」に設定されています。

設定のしかた





| | |
|-----|-----------------|
| する | 放送終了オフ機能が働きます。 |
| しない | 放送終了オフ機能が働きません。 |

無操作オフ

無操作オフ機能は、リモコンやテレビ本体のボタン操作が3時間行われないうちに自動で電源を切る機能です。お買い上げ時は「しない」に設定されています。

設定のしかた



| | |
|-----|----------------|
| する | 無操作オフ機能が働きます。 |
| しない | 無操作オフ機能が働きません。 |

電源が切れる前に

無操作オフ機能が働き自動で電源が切れる前に約1分間「無操作オフ：もうすぐ電源が切れます」と表示されます。電源が切れる前にリモコンやテレビ本体のボタンを押すと続けて見られます。

ご注意

- 放送終了オフは本機で受信しているテレビ放送以外の画面では働きません。またアンテナの状態や他チャンネルの影響によって電源が切れない場合があります。

お願い

- 外出するときや長期間テレビを使用しないときは、安全と節電のため、必ずお客さまの操作によって電源をお切りください。


初期設定メニューの使いかた

初期設定メニューには次のような設定項目が用意されています。

- ビデオ1スタート
- ビデオ表示切換
- ビデオ3設定
- 色温度
- ダイナミックAI

初期設定のしかた


1



押す

- メニューが表示されます。

2




押して、「初期設定」を選び、

中央の決定ボタンを押す

- 初期設定メニューに切り換わり、現在の設定状態が表示されます。




3




押して、設定する項目を選び、

設定する



4



設定を終えるときは押す（操作終了）


- メニューが消えます。




ビデオ1スタート

ビデオ1スタートは、テレビをつけたときにビデオ1入力画面ではじまるようにする設定です。本機をビデオやカラオケのモニターとして使うときに便利です。お買い上げ時は「しない（消す前に映していた画面でスタートする状態）」に設定されています。

設定のしかた



- ◀▶ ボタンを押すごとに「する」、「しない」が選べます。



| | |
|-----|-------------|
| する | ビデオ1スタートする |
| しない | ビデオ1スタートしない |


- 「する」のときは、消す前に映していた画面に関係なく、テレビをつけたときは「ビデオ1」画面でスタートするようになります。
- 「しない」のときは、テレビをつけたときに、消す前に映していた画面でスタートします。
- 決定ボタンを押すとメニュー画面に戻ります。（ビデオ1スタート選択時）
- 「ビデオ表示切換」で「ビデオ1」の表示を変えた場合は、スタート画面の表示は変えた表示になります。

ビデオ表示切換


ビデオ表示切換は、ビデオ入力画面に切り換えたときに出る表示を、ご覧になる機器にあわせて「DVD」や「BS」などに切り換えることができます。

設定のしかた

- 1
- 2



「ビデオ表示切換」を選んで決定を押す




初期設定メニューの使いかた (つづき)


ビデオ3設定

本機のビデオ3入力/出力端子は、この「ビデオ3設定」が「入力」に設定されているときはビデオ3入力端子として働きます。この「ビデオ3設定」が「出力」に設定されているときはモニター出力端子として働きます。

設定のしかた



- ◀▶ ボタンを押すごとに「入力」、「出力」が選べます。




| | |
|----|---------------|
| 入力 | ビデオ3入力端子として働く |
| 出力 | モニター出力端子として働く |




色 温 度

「色温度」は、白の色調を調整します。「低い」、「標準」、「高い」の3段階に調整できます。

設定のしかた



- ◀▶ボタンを押すごとに「低い」、「標準」、「高い」の3段階が選べます。




| | |
|----|---------|
| 標準 | 自然な白 |
| 低い | 赤みがかった白 |
| 高い | 青みがかった白 |


ダイナミックAI

ダイナミックAIのオン／オフを設定します。ダイナミックAIは映している映像に応じて画質を自動調整する機能です。例えば暗い映像では階調を細かに表現し、明るい映像ではメリハリのある映像に自動調整します。

設定のしかた



- ◀▶ボタンを押すごとに「オフ」、「オン」が選べます。



| | |
|----|----------------|
| オフ | ダイナミックAIがオフ。 |
| オン | ダイナミックAIが働きます。 |

時刻の合わせかた

時計機能に時刻を合わせておくと、画面に時刻を表示させたり、オンタイマーを設定したりできます。



時刻の設定 ...時と分を設定します


(設定例) 時刻を「PM 3:30」に設定するとき

1

メニューボタンを押す
メニューが表示されます。

2


押して、「タイマー」を選び、決定を押す
時刻とオンタイマーを設定する画面に変わります。「時刻 ー」の部分が黄色で表示されています。



3

押して「時」を設定し、決定を押す


- 押すごとに「時」の部分が「AM 0」～「PM 11」に変わります。(例では「PM 3」に設定します)
- 決定ボタンを押すと「分」の部分が黄色になります。



お知らせ

- 分の数字を変えた瞬間が0秒になります。また分の数字を変えたあと決定ボタンを押すと0秒になります。時報と同時に押して秒を合わせることができます。
- 夜の0時はAM 0:00、昼の0時はPM 0:00です。
- 時計機能は電源プラグを抜いたり停電になると取り消されます。また時計機能には多少のずれが発生します。


4




押して「分」
を設定し、

決定を押す

- 押すごとに「分」の部分が「00」～「59」に変わります。(例では「30」に設定します)
- 決定ボタンを押すと「時」の部分が黄色になります。
- 続けてオンタイマーを設定するときは▲▼ボタンで「オンタイマー」を選んで設定します。(P17次ページ)



5



メニューボタンを押して
表示を消す (設定終わり)




画面表示ボタンで画面上に時刻を表示させることができます。
(画面表示 P17ページ)

設定の変更・取り消し

- 変更するときは設定するときと同様▲▼ボタンで「時刻」を選択、決定ボタンで変更する部分を選び、◀▶ボタンで変更します。
- 取り消すときは▲▼ボタンで「取消」を選び決定ボタンを押します。▲▼ボタンで「時刻」を選んで決定ボタンを押します。「時刻」を取り消すとオンタイマーも同時に取り消されます。

オンタイマーの使いかた

オンタイマーを設定し、ご希望の時刻に、ご希望のチャンネルでテレビをつけることができます。




オンタイマーランプ (赤)



オンタイマーの設定 ...時と分、予約チャンネルを設定します

(設定例) AM 7:00に8チャンネルでオンするように設定するとき


1



メニューボタン
を押す
メニューが表示
されます。




2




押して、
「タイマー」
を選び、

決定を押す


時刻とオンタイマーを設定する画
面が変わります。「時刻」の時の部
分が黄色で表示されています。




3



押して
「オンタイ
マー」
を選び、




4



押して「時」
を設定し、

決定を押す


- 押すごとに「時」の部分が「AM 0」～「PM 11」に変わります。(例では「AM 7」に設定します)
- 決定ボタンを押すと「分」の部分が黄色になります。



設定の変更・取り消し

- 変更するときは設定するときと同様 ▲▼ボタンで「オンタイマー」を選択、決定ボタンで変更する部分を選び、◀▶ボタンで変更します。
- 取り消すときは▲▼ボタンで「取消」を選び決定ボタンを押します (オンタイマーが選択されます)。決定ボタンを押すとオンタイマーの設定内容が取り消されます。「時刻」を取り消したときはオンタイマーも同時に取り消されます。


5




押して「分」
を設定し、

決定を押す

- 押すごとに「分」の部分が「00」～「59」に変わります。（例では「00」に設定します）
- 決定ボタンを押すと予約チャンネルの部分が黄色になります。




6



押して「分」
を設定し、

決定を押す

- 押すごとに予約チャンネルの数字が変わります。（例では「8」に設定します）
- 決定ボタンを押すと「時」の部分が黄色になります。



7



メニューボタンを押して
表示を消す（設定終わり）

8

重 要



リモコンのオンタイマーボタンを押して、テレビ
本体のオンタイマーランプ（赤）を点灯させる

点灯させるとオンタイマーが待機状態になり、設定した
時刻がくるとオンタイマーが働く状態になります。

9



リモコンまたはテレビ本体の電源ボタンで電源を切る
（電源を切らずにテレビがついたままオンタイマーが働いたとき
は画面が予約チャンネルに切り換わります。）

ご注意

- オンタイマーボタンを押してオンタイマーの待機状態（オンタイマーランプが点灯）にしないと、設定した時刻になってもオンタイマーは動きません。
- 時刻が設定されていない状態ではオンタイマーを設定できません。


お知らせ

- オンタイマーが働くと待機状態は解除されますが設定内容は保持されています。オンタイマーボタンを押して待機状態にすると同じ時刻とチャンネルで翌日もオンさせることができます。
- 留守中など、オンタイマーでオンしたあと約2時間の間操作が行われなかったときは自動で電源が切れるようになっています。

ビデオ機器の接続

据置型ビデオ機器

後面端子のビデオ1入力へ接続します。



お知らせ


- ビデオ1入力はS1映像端子優先です。映像端子を使うときは、S1映像端子に何も接続しないでください。
- ビデオ2入力はD2映像端子優先です。映像端子を使うときは、D2映像端子に何も接続しないでください。
- モノラル機器の音声はビデオ1、3入力の音声・左(モノ)端子に接続しますと、1本の接続で左右から同じ音(モノラル)が出ます。

接続するときの注意

- 接続に使うコードは機器の取扱説明書にしたがい、機器に付属または市販のものをお使いください。
- 映像(黄)、音声左(白)、音声右(赤)など、端子と接続プラグの色を目安に間違えないようにつないでください。
- 本機と接続する機器の電源を切った状態で接続してください。
- 接続コードのプラグはしっかりと差し込んでください。抜くときはプラグ部分をもって抜いてください。
- 接続する機器の取扱説明書をよくお読みください。
- 干渉(かんしょう)を防ぐため、使わない機器の電源は切ってください。

あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

2台目、3台目のビデオ機器




*

ビデオ3入力/出力端子をビデオ3入力として使うときは、「初期設定」メニューの「ビデオ3設定」が「入力」に設定された状態でお使いください。「ビデオ3設定」が「出力」になっているときはビデオ3入力として働きません。(設定のしかた 36ページ)




押して、「ビデオ2」または「ビデオ3」画面でご覧になれます。



デジタル機器の接続

デジタルチューナー

後面端子のビデオ2入力へ接続します。



押して、「ビデオ2」画面で
ご覧になれます。
●入力切換ボタンでも
切り換えできます。



●チューナー側で出力の設定を行ってください。

D2映像と走査モード

D2映像端子で本機に映すことができるのは525p、525iの映像です。*

*：480p、480iとも呼ばれます。走査モードは機器によって異なります。機器の購入時にご確認ください。

| 走査モード | アスペクト比 (横：縦) | 走査方式 |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 525p (480p) | 16：9 | 順次走査 (プログレッシブ) |
| 525i (480i) | 16：9／4：3 | 飛び越し走査 (インターレース) |


お知らせ

D2映像端子について

- D1映像またはD2映像でない方式の信号が入力された場合は「ビデオ2」の文字が赤で表示され、映像は映りません。

DVDプレーヤー（コンポーネント映像出力付き）

後面端子のビデオ2入力へ接続します。




押して、
「ビデオ2」画面で
ご覧になれます。

- 入力切換ボタンでも
切り換えできます。

ビデオ2


ビデオ3入力/出力端子から出力するとき


ビデオ3入力/出力端子は、お買い上げ時は入力端子ですが、設定を切り換えることでモニター出力端子（本機に映している画面の映像と音声を出力する端子）として使うことができます。

ビデオ3入力/出力端子をモニター出力として使うときは、「初期設定」メニューの「ビデオ3設定」を「出力」に設定してお使いください。「ビデオ3設定」が「入力」のままですとモニター出力端子として働きません。（設定のしかた  36ページ）

映している映像をビデオで記録するとき（テープコピー、ダビング）

後面端子のビデオ3入力/出力へ接続します。




再生用ビデオ機器のつなぎかたは  42, 43ページをご覧ください。

テープコピーの手順

- ① 入力切換ボタンで再生用ビデオ機器の画面に切り換える。（ビデオ1～2）
- ② 録画用ビデオの入力切換を「外部入力」に切り換える。
- ③ 再生用ビデオ機器で再生を始める。
- ④ 録画用ビデオで録画を始める。（テープコピー開始）

■発振にご注意

本機と再生用ビデオを右のように接続してビデオの再生画面を本機で映す場合は、ビデオを「外部入力」にしないでください。本機とビデオの間に信号のループができるため、発振がおり、画面が乱れます。




ご注意

次の操作をするとテープコピーが中断したり、録画の内容が変わってしまいます。ご注意ください。

- 電源を切る（テープコピーの中断）
- チャンネルや画面を変える（録画内容が変わる）

音をオーディオ機器で再生するとき

後面端子のビデオ3入力/出力へ接続します。



オーディオ機器で音を聴くには

- ① 本機でご希望の画面を選ぶ。
 - ② オーディオ機器の入力切換を外部入力に切り換える。
 - ③ オーディオ機器で聴きやすい音量に調節する。
- 本機のスピーカーからは通常どおり音が出ます。消すときは音量(－)ボタンで音量を最小にしてください。

お知らせ

モニター出力端子について

映している画面の映像と音声が出力されます。画面を切り換えると出力も変わります。ビデオ1入力のS1映像端子から入力した映像も出力できます。下記の映像は画面に映っていても出力されませんのでご注意ください。(音声は出力されます。)


出力されない映像

- ビデオ2入力から入力したD映像 (コンポーネント映像)

受信チャンネルの設定

テレビ放送のチャンネルは地域によって異なります。お住まいの地域で受信できるチャンネルを設定してご覧ください。本機には、地域番号を入力して自動設定する方法と、1局ずつ個別に設定する方法があります。

チャンネル設定の進めかた



お知らせ

- お買い上げ時(工場出荷時)は1～12ボタンにVHFの1～12チャンネルを設定しています。(詳しくは52ページをご覧ください)
- 「スキップ設定が「する」に設定されたチャンネルは、チャンネル／＋ボタンで選局したときに飛び越します。
- 受信チャンネルの設定は、テレビ放送以外の画面ではできません。ビデオの画面などでメニューを出したときは、「チャンネル設定」が赤で表示されて選ぶことができません。



こんなときは

チャンネル表示を書き換えたり微調整するときは次のページをご覧ください。

- 新聞などの番組覧のチャンネル表示に合わせるとき(表示の変更) [P 58](#)
- きれいに映らないチャンネルがあるとき(チャンネルの微調整) [P 58](#)
- チャンネルを飛び越したいとき(チャンネルのスキップ設定) [P 59](#)

■映っていたチャンネルが映らなくなったとき

本機では、地上デジタル放送の開始に先立って地域によって行われることがある「アナログ周波数変更(アナアナ変更)」で受信できなくなったチャンネルを設定し直すため、チャンネルボタンごとに個別設定する方法を用意しています。

[P 60](#)

ご注意

- 地域番号一覧表に掲載されている都市にお住いの場合でも、場所によっては受信できる放送局が異なることがあります。そのようなときは個別設定で設定してください。
- 地域番号一覧表に掲載されている都市にお住いの場合でも、地上放送のデジタル化に伴うアナログ周波数変更([P 60](#)ページ)の対象地域の場合は受信できる放送局が変更になる場合があります。そのようなときは個別設定で設定してください。
- 1～12ボタンの受信チャンネルを工場出荷時に戻すときは地域番号設定で地域番号「000」を設定してください。
- 地域番号でチャンネルを設定すると以前のチャンネルは取り消されます。特に個別設定した後は不用意に地域番号設定をしないようご注意ください。
- 共同受信や難視聴地域などで、変換された電波を受信する場合は、新聞の番組欄のチャンネルを設定しても受信できません。共同受信の管理者や地域の電気店で受信チャンネルを確認して個別設定してください。

地域番号で自動設定するとき

52～55ページの一覧表に掲載されている地域番号を設定すると、その番号の地域で受信できるチャンネルが自動で設定されます。

52～55ページの「地域番号一覧表」からお住いの地域の番号を探してください。


お住いの地域の地域番号

| 都市名 | 地域番号 |
|-----|------|
| | |



地域番号設定のしかた


1



テレビ放送の画面に切り換える

受信チャンネルの設定はテレビ放送の画面で行ってください。テレビ放送以外の画面ではメニューの「チャンネル設定」が赤で表示され、設定できません。


2



押す

- メニューが表示されます。

3




押して、「チャンネル設定」を選び、


中央の決定ボタンを押す



4



押して、「地域番号設定」を選び、




お知らせ

- 地域番号は表のとおり3桁で入力してください。3桁で入力しないと設定されません。
- テレビ本体のメニュー、決定、▲▼ ◀▶ボタンでも設定できます。



5



1～10の
数字ボタン
または、




で地域番号を
設定する

- ◀▶ ボタンでは
000～160まで順に
設定できます。

(例) 大阪「027」のとき



- 0 (ゼロ) は「10」ボタ
ンで入力します。



6



押す

- 受信チャンネルが設定されます。

■ 地域番号設定で設定できなかった放送局を追加するときは個別設定をします。
(56ページ)

■ 表示だけを変更するとき (58ページ)

■ 微調整が必要なとき (58ページ)

7



押して、
表示を消す (設定終了)

※ 設定したあとは、希望のチャンネルが受信できることを確認して
お使いください。

地域番号一覧表

お買い上げ時(工場出荷時)の設定状態

| 工場出荷時 | 地域 番号 | 表示チャンネル、(受信チャンネル)、放送局名 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

全国の地域番号と受信チャンネル

受信チャンネルと表示チャンネルが異なる時のみ受信チャンネルを()内に示します。

| 都道府県 | ポジション | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|-------|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | 都市名 | 地域 番号 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 |
| | | | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル |
| 北海道 | 札幌 | 001 | 北海道放送 1 | テレビ北海道 17 | NHK総合 3 | 北海道文化 27 | 札幌テレビ 5 | 北海道テレビ 35 | | | | | | NHK教育 12 |
| | 旭川 | 048 | テレビ北海道 33 | NHK教育 2 | 北海道文化 37 | 北海道テレビ 39 | | | 札幌テレビ 7 | | NHK総合 9 | | 北海道放送 11 | |
| | 北見 | 049 | 北海道放送 53 | NHK教育 2 | 北海道文化 59 | 北海道テレビ 61 | | | 札幌テレビ 7 | | NHK総合 9 | | | |
| | 帯広 | 050 | 北海道文化 32 | 北海道テレビ 34 | | NHK総合 4 | | 北海道放送 6 | | | | 札幌テレビ 10 | | NHK教育 12 |
| | 釧路 | 051 | 北海道テレビ 39 | NHK教育 2 | 北海道文化 41 | | | | 札幌テレビ 7 | | NHK総合 9 | | 北海道放送 11 | |
| | 函館 | 052 | テレビ北海道 21 | 北海道文化 27 | 北海道文化 35 | NHK総合 4 | | 北海道放送 6 | | | | NHK教育 10 | | 札幌テレビ 12 |
| | 小樽 | 069 | テレビ北海道 24 | NHK教育 2 | 北海道文化 26 | 北海道テレビ 4 | | | 札幌テレビ 7 | | 北海道放送 9 | | NHK総合 11 | |
| | 室蘭 | 070 | テレビ北海道 29 | NHK教育 2 | 北海道文化 37 | 北海道テレビ 39 | | | 札幌テレビ 7 | | NHK総合 9 | | 北海道放送 11 | |
| | 苫小牧 | 071 | テレビ北海道 47 | NHK教育 49 | NHK総合 51 | 北海道文化 53 | 北海道放送 55 | 札幌テレビ 57 | 北海道テレビ 61 | | | | | |
| | 名寄 | 101 | 北海道テレビ 24 | 北海道文化 26 | | NHK総合 4 | | 札幌テレビ 6 | | | | 北海道放送 10 | | NHK教育 12 |
| | 稚内 | 102 | 札幌テレビ 22 | 北海道テレビ 24 | 北海道文化 26 | NHK総合 28 | NHK教育 30 | | | | | 北海道放送 10 | | |
| | 網走 | 103 | 北海道放送 1 | 北海道文化 27 | NHK総合 3 | 北海道テレビ 35 | 札幌テレビ 5 | | | | | | | NHK教育 12 |
| 青森 | 根室 | 104 | 北海道テレビ 60 | NHK教育 2 | 北海道文化 62 | | | | 札幌テレビ 7 | | NHK総合 9 | | 北海道放送 11 | |
| | 青森 | 002 | 青森放送 1 | 青森朝日 34 | NHK総合 3 | 青森テレビ 38 | NHK教育 5 | | | | | | | |
| | 八戸 | 053 | 岩手めんこい 29 | 岩手放送 2 | 青森朝日 31 | 青森テレビ 33 | テレビ岩手 37 | | NHK教育 7 | | NHK総合 9 | | 青森放送 11 | |
| 岩手 | むつ | 105 | 青森朝日 56 | 青森テレビ 58 | | NHK総合 4 | | | | | | 青森放送 10 | | NHK教育 12 |
| | 盛岡 | 003 | 岩手朝日 31 | 岩手めんこい 33 | テレビ岩手 35 | NHK総合 4 | | 岩手放送 6 | | NHK教育 8 | | | | |
| | 釜石 | 106 | NHK総合 2 | | | テレビ岩手 58 | 岩手めんこい 60 | 岩手朝日放送 62 | | | | 岩手放送 10 | | NHK教育 12 |
| | 一関 | 151 | 岩手朝日放送 23 | NHK教育 2 | 岩手めんこい 25 | テレビ岩手 37 | | | | | NHK総合 9 | | 岩手放送 11 | |
| 宮城 | 二戸 | 107 | 岩手朝日放送 27 | 岩手放送 2 | 岩手めんこい 29 | テレビ岩手 37 | NHK総合 5 | | | | | | | NHK教育 12 |
| | 仙台 | 004 | 東北放送 1 | 東日本放送 32 | NHK総合 3 | 宮城テレビ 34 | NHK教育 5 | | | | | | | 仙台放送 12 |
| | 石巻 | 072 | NHK教育 49 | NHK総合 51 | 宮城テレビ 55 | 仙台放送 57 | 東北放送 59 | 東日本放送 61 | | | | | | |
| | 気仙沼 | 108 | 宮城テレビ 37 | NHK総合 2 | 東日本放送 43 | 東北放送 4 | | 仙台放送 6 | | | | NHK教育 10 | | |
| 秋田 | 秋田 | 005 | 秋田朝日 31 | NHK教育 2 | 秋田テレビ 37 | | | | | | NHK総合 9 | | 秋田放送 11 | |
| | 大館 | 054 | 青森放送 1 | 秋田テレビ 57 | 秋田朝日 59 | NHK総合 4 | | 秋田放送 6 | | NHK教育 8 | | | | |
| | 大曲・横手 | 109 | 秋田朝日 41 | NHK教育 43 | NHK総合 45 | 秋田放送 47 | 秋田テレビ 51 | | | | | | | |
| 山形 | 山形 | 006 | さくらんぼテレビ 30 | テレビユー山形 36 | 山形テレビ 38 | NHK教育 4 | | | | NHK総合 8 | | 山形放送 10 | | |
| | 鶴岡・酒田 | 055 | 山形放送 1 | テレビユー山形 22 | NHK総合 3 | さくらんぼテレビ 24 | 山形テレビ 39 | NHK教育 6 | | | | | | |
| | 米沢 | 110 | NHK教育 50 | NHK総合 52 | 山形放送 54 | テレビユー山形 56 | 山形テレビ 58 | さくらんぼテレビ 60 | | | | | | |
| | 新庄 | 111 | テレビユー山形 26 | NHK教育 2 | さくらんぼテレビ 28 | 山形テレビ 58 | | | | | NHK総合 9 | | 山形放送 11 | |
| 福島 | 福島・郡山 | 007 | テレビユー福島 31 | NHK教育 2 | 福島中央 33 | 福島放送 35 | | | | | NHK総合 9 | | 福島テレビ 11 | |
| | いわき | 057 | テレビユー福島 32 | 福島中央 34 | 福島放送 36 | NHK総合 4 | | | | 福島テレビ 8 | | NHK教育 10 | | |
| | 会津若松 | 056 | NHK総合 1 | 福島中央 37 | NHK教育 3 | 福島放送 41 | テレビユー福島 47 | 福島テレビ 6 | | | | | | |
| | 原町 | 152 | 福島放送 48 | テレビユー福島 50 | 福島中央 58 | NHK教育 4 | | | | NHK総合 8 | | 福島テレビ 10 | | |
| 茨城 | 水戸 | 008 | NHK総合 1(44) | 千葉テレビ 46(39) | NHK教育 3(46) | 日本テレビ 4(42) | | TBSテレビ 6(40) | | フジテレビ 8(38) | | テレビ朝日 10(36) | | テレビ東京 12(32) |
| | 日立 | 073 | NHK総合 1(52) | 千葉テレビ 46(46) | NHK教育 3(50) | 日本テレビ 4(54) | | TBSテレビ 6(56) | | フジテレビ 8(58) | | テレビ朝日 10(60) | | テレビ東京 12(62) |

| 都道府県 | ポジション | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|----------|------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|----------|-------------|
| | 都市名 | 地域番号 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 |
| | | | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル |
| 栃木 | 宇都宮 | 009 | NHK総合1(29) | とちぎテレビ31(31) | NHK教育3(27) | 日本テレビ4(25) | | TBSテレビ6(23) | | フジテレビ8(21) | | テレビ朝日10(19) | | テレビ東京12(17) |
| | 矢板 | 068 | NHK総合1(51) | とちぎテレビ33(33) | NHK教育3(49) | 日本テレビ4(53) | | TBSテレビ6(55) | | フジテレビ8(57) | | テレビ朝日10(59) | | テレビ東京12(61) |
| | 今市 | 153 | NHK総合1(52) | 群馬テレビ48 | NHK教育3(50) | 日本テレビ4(54) | | TBSテレビ6(56) | | フジテレビ8(58) | | テレビ朝日10(60) | | テレビ東京12(62) |
| 群馬 | 前橋 | 010 | NHK総合1(52) | 放送大学16(40) | NHK教育3(50) | 日本テレビ4(54) | テレビ埼玉38 | TBSテレビ6(56) | 群馬テレビ48 | フジテレビ8(58) | | テレビ朝日10(60) | | テレビ東京12(62) |
| | 桐生 | 074 | NHK総合1(43) | 放送大学16(40) | NHK教育3(45) | 日本テレビ4(39) | 群馬テレビ48(41) | TBSテレビ6(37) | | フジテレビ8(35) | | テレビ朝日10(33) | | テレビ東京12(31) |
| 埼玉 | さいたま | 011 | NHK総合1 | 放送大学16 | NHK教育3 | 日本テレビ4 | テレビ埼玉38 | TBSテレビ6 | 千葉テレビ46 | フジテレビ8 | 群馬テレビ48 | テレビ朝日10 | | テレビ東京12 |
| | 熊谷・児玉 | 075 | NHK総合1(33) | 放送大学16 | NHK教育3(35) | 日本テレビ4(25) | テレビ埼玉38(28) | TBSテレビ6(23) | 群馬テレビ48 | フジテレビ8(21) | | テレビ朝日10(19) | | テレビ東京12(17) |
| | 秩父 | 112 | NHK総合1(51) | | NHK教育3(49) | 日本テレビ4(53) | テレビ埼玉47 | TBSテレビ6(55) | | フジテレビ8(57) | | テレビ朝日10(59) | | テレビ東京12(61) |
| 千葉 | 千葉 | 012 | NHK総合1 | 放送大学16 | NHK教育3 | 日本テレビ4 | テレビ埼玉38 | TBSテレビ6 | テレビ神奈川42 | フジテレビ8 | 千葉テレビ46 | テレビ朝日10 | | テレビ東京12 |
| | 成田 | 154 | NHK総合1(30) | 千葉テレビ46 | NHK教育3(28) | 日本テレビ4(25) | | TBSテレビ6(23) | | フジテレビ8(21) | | テレビ朝日10(19) | | テレビ東京12(17) |
| | 銚子 | 113 | NHK総合1(51) | 千葉テレビ39 | NHK教育3(49) | 日本テレビ4(53) | | TBSテレビ6(55) | | フジテレビ8(57) | | テレビ朝日10(59) | | テレビ東京12(61) |
| 東京 | 東京 | 013 | NHK総合1 | メトロポリタン14 | NHK教育3 | 日本テレビ4 | 放送大学16 | TBSテレビ6 | テレビ埼玉38 | フジテレビ8 | テレビ神奈川42 | テレビ朝日10 | 千葉テレビ46 | テレビ東京12 |
| | 八王子 | 076 | NHK総合1(51) | メトロポリタン14 | NHK教育3(49) | 日本テレビ4(53) | 放送大学16 | TBSテレビ6(55) | テレビ神奈川42 | フジテレビ8(57) | | テレビ朝日10(59) | | テレビ東京12(61) |
| | 多摩 | 077 | NHK総合1(30) | 放送大学16 | NHK教育3(32) | 日本テレビ4(26) | メトロポリタン28 | TBSテレビ6(24) | テレビ神奈川42 | フジテレビ8(22) | | テレビ朝日10(20) | | テレビ東京12(18) |
| 神奈川 | 横浜 | 014 | NHK総合1 | 放送大学16 | NHK教育3 | 日本テレビ4 | テレビ神奈川42 | TBSテレビ6 | | フジテレビ8 | | テレビ朝日10 | | テレビ東京12 |
| | 平塚 | 078 | NHK総合1(33) | 放送大学16 | NHK教育3(29) | 日本テレビ4(35) | テレビ神奈川42(31) | TBSテレビ6(37) | | フジテレビ8(39) | | テレビ朝日10(41) | | テレビ東京12(43) |
| | 秦野 | 079 | NHK総合1(47) | テレビ神奈川42(61) | NHK教育3(49) | 日本テレビ4(51) | | TBSテレビ6(53) | | フジテレビ8(55) | | テレビ朝日10(57) | | テレビ東京12(59) |
| | 小田原 | 080 | NHK総合1(52) | テレビ神奈川42(46) | NHK教育3(50) | 日本テレビ4(54) | | 東京放送6(56) | | フジテレビ8(58) | | テレビ朝日10(60) | | テレビ東京12(62) |
| | 横浜みなと | 114 | NHK総合1(52) | テレビ神奈川48 | NHK教育3(50) | 日本テレビ4(54) | | TBSテレビ6(56) | | フジテレビ8(58) | | TV朝日10(60) | | テレビ東京12(62) |
| | 南足柄 | 155 | NHK総合1(51) | テレビ神奈川45 | NHK教育3(49) | 日本テレビ4(53) | | TBSテレビ6(55) | | フジテレビ8(57) | | テレビ朝日10(59) | | テレビ東京12(61) |
| 新潟 | 新潟 | 015 | 新潟テレビ2121 | テレビ新潟29 | 新潟総合35 | | 新潟放送5 | | | NHK総合8 | | | | NHK教育12 |
| | 上越 | 081 | NHK教育1 | テレビ新潟27 | NHK総合3 | 新潟総合テレビ33 | 新潟テレビ2137 | | | | | 新潟放送10 | | |
| 山梨 | 甲府 | 019 | NHK総合1 | テレビ山梨37 | NHK教育3 | | 山梨放送5 | | | | | | | |
| 長野 | 長野(美ヶ原) | 020 | 長野朝日20 | NHK総合2 | テレビ信州30 | 長野放送38 | | | | | NHK教育9 | | 信越放送11 | |
| | 松本 | 083 | 信越放送40 | 長野放送42 | NHK総合44 | NHK教育46 | テレビ信州48 | 長野朝日50 | | | | | | |
| | 飯田 | 058 | 長野放送40 | テレビ信州42 | NHK教育3 | NHK総合4 | 長野朝日44 | 信越放送6 | | | | | | |
| | 長野(善光寺平) | 115 | テレビ信州40 | NHK総合2(44) | 長野放送42 | 信越放送48 | 長野朝日50 | | | | NHK教育9(46) | | | |
| | 岡谷・諏訪 | 116 | 長野放送47 | テレビ信州59 | 長野朝日61 | NHK総合4 | | 信越放送6 | | NHK教育8 | | | | |
| 富山 | 富山 | 016 | 北日本放送1 | チューリップ32 | NHK総合3 | 富山テレビ34 | | 北陸放送6 | | | | NHK教育10 | | |
| | 高岡 | 082 | 北日本テレビ1(50) | チューリップ42 | NHK総合3(48) | 富山テレビ44 | | | | | | NHK教育10(46) | | |
| 石川 | 金沢 | 017 | 北陸朝日25 | テレビ金沢33 | 石川テレビ37 | NHK総合4 | | 北陸放送6 | | NHK教育8 | | | | |
| | 七尾 | 117 | 石川テレビ55 | テレビ金沢57 | 北陸朝日59 | | NHK教育5 | | | | NHK総合9 | | 北陸放送11 | |
| 福井 | 福井 | 018 | 福井テレビ39 | | NHK教育3 | | | 北陸放送6 | | | NHK総合9 | | 福井放送11 | |
| | 敦賀 | 118 | 福井テレビ38 | | | | | NHK総合6 | | 福井放送8 | | | | NHK教育12 |
| 岐阜 | 岐阜 | 021 | 東海テレビ1 | テレビ愛知25 | NHK総合3 | 三重テレビ33 | 中部日本放送5 | 中京テレビ35 | 岐阜放送37 | | NHK教育9 | | 名古屋テレビ11 | |
| | 高山 | 119 | 中京テレビ26 | NHK教育2 | 岐阜放送38 | NHK総合4 | | 中部日本放送6 | | 東海テレビ8 | | | | 名古屋テレビ12 |
| | 中津川 | 120 | 中京テレビ26 | 岐阜放送28 | | NHK総合4 | | 名古屋テレビ6 | | 中部日本放送8 | | 東海テレビ10 | | NHK教育12 |
| | 長良 | 121 | 中京テレビ47 | NHK教育49 | NHK総合53 | 中部日本放送55 | 東海テレビ57 | 名古屋テレビ59 | 岐阜放送61 | | | | | |
| | 各務原 | 122 | 東海テレビ1 | テレビ愛知25 | NHK総合3 | 三重テレビ33 | 中部日本放送5 | 中京テレビ35 | 岐阜放送37 | | NHK教育9 | | 名古屋テレビ11 | |
| 静岡 | 静岡 | 022 | 静岡第一31 | NHK教育2 | 静岡朝日33 | テレビ静岡35 | | | | | NHK総合9 | | 静岡放送11 | |
| | 富士 | 084 | 静岡第一27 | 静岡朝日29 | テレビ静岡39 | 静岡放送41 | NHK総合52 | NHK教育54 | | | | | | |
| | 三島・沼津 | 085 | NHK教育51 | NHK総合53 | 静岡放送55 | 静岡朝日57 | テレビ静岡59 | 静岡第一61 | | | | | | |
| | 浜松 | 059 | テレビ愛知25 | 静岡朝日28 | 静岡第一30 | NHK総合4 | テレビ静岡34 | 静岡放送6 | | NHK教育8 | | | | |

地域番号一覧表 (つづき)

| 都道府県 | ポジション | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|---------------|------|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | 都市名 | 地域番号 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 |
| | | | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル |
| 静岡 | 島田 | 123 | NHK総合 1 | 静岡第1 48 | NHK教育 3 | 静岡朝日 50 | 静岡放送 5 | テレビ静岡 58 | | | | | | |
| | 藤枝 | 124 | 静岡第1 24 | 静岡朝日 26 | テレビ静岡 38 | 静岡放送 40 | NHK総合 42 | NHK教育 44 | | | | | | |
| 愛知 | 名古屋 | 023 | 東海テレビ 1 | テレビ愛知 25 | NHK総合 3 | 三重テレビ 33 | 中部日本放送 5 | 中京テレビ 35 | 岐阜放送 37 | | NHK教育 9 | | 名古屋テレビ 11 | |
| | 豊田 | 086 | テレビ愛知 49 | NHK教育 51 | NHK総合 53 | 中部日本放送 55 | 東海テレビ 57 | 中京テレビ 59 | 名古屋テレビ 61 | | | | | |
| | 豊橋 | 087 | NHK教育 50 | テレビ愛知 52 | NHK総合 54 | 東海テレビ 56 | 中京テレビ 58 | 名古屋テレビ 60 | 中部日本放送 62 | | | | | |
| | 蒲郡田原 | 156 | テレビ愛知 32 | 中部日本放送 36 | 東海テレビ 38 | 中京テレビ 40 | 名古屋テレビ 42 | NHK総合 44 | NHK教育 46 | | | | | |
| 三重 | 津 | 024 | 東海テレビ 1 | テレビ愛知 25 | NHK総合 3 | 三重テレビ 33 | 中部日本放送 5 | 中京テレビ 35 | | | NHK教育 9 | | 名古屋テレビ 11 | |
| | 伊勢 | 088 | 中京テレビ 47 | NHK教育 49 | NHK総合 53 | 中部日本放送 55 | 東海テレビ 57 | 三重テレビ 59 | 名古屋テレビ 61 | | | | | |
| | 名張 | 125 | NHK教育 50 | NHK総合 52 | 中京テレビ 54 | 名古屋テレビ 56 | 三重テレビ 58 | 中部日本放送 60 | 東海テレビ 62 | | | | | |
| 滋賀 | 大津 | 025 | 琵琶湖放送 30 | NHK総合 2(28) | 京都テレビ 34 | 毎日放送 4(36) | | 朝日放送 6(38) | | 関西テレビ 8(40) | | 読売テレビ 10(42) | | NHK教育 12(46) |
| | 彦根 | 089 | 琵琶湖放送 30(56) | NHK総合 2(52) | | 毎日放送 4(54) | | 朝日放送 6(58) | | 関西テレビ 8(60) | | 読売テレビ 10(62) | | NHK教育 12(50) |
| 京都 | 京都 | 026 | テレビ大阪 19 | NHK総合 2(32) | 京都テレビ 34 | 毎日放送 4 | | 朝日放送 6 | | 関西テレビ 8 | | 読売テレビ 10 | | NHK教育 12 |
| | 舞鶴 | 126 | 京都テレビ 34(57) | NHK総合 2(51) | | 毎日放送 4(53) | | 朝日放送 6(55) | | 関西テレビ 8(59) | | 読売テレビ 10(61) | | NHK教育 12(49) |
| | 福知山 | 127 | 京都テレビ 34(56) | NHK総合 2(50) | | 毎日放送 4(54) | | 朝日放送 6(58) | | 関西テレビ 8(60) | | 読売テレビ 10(62) | | NHK教育 12(52) |
| | 山科 | 128 | 京都テレビ 34(62) | NHK総合 2(52) | | 毎日放送 4(54) | | 朝日放送 6(56) | | 関西テレビ 8(58) | | 読売テレビ 10(60) | | NHK教育 12(50) |
| 大阪 | 大阪 | 027 | テレビ大阪 19 | NHK総合 2 | 京都テレビ 34 | 毎日放送 4 | サンテレビ 36 | 朝日放送 6 | | 関西テレビ 8 | | 読売テレビ 10 | | NHK教育 12 |
| 兵庫 | 神戸 | 028 | テレビ大阪 19 | NHK総合 2(28) | サンテレビ 36 | 毎日放送 4(18) | | 朝日放送 6(20) | | 関西テレビ 8(22) | | 読売テレビ 10(24) | | NHK教育 12(26) |
| | 神戸VHF 受信地区 | 027 | テレビ大阪 19 | NHK総合 2 | 京都テレビ 34 | 毎日放送 4 | サンテレビ 36 | 朝日放送 6 | | 関西テレビ 8 | | 読売テレビ 10 | | NHK教育 12 |
| | 神戸灘 | 090 | テレビ大阪 19 | NHK総合 2(52) | サンテレビ 36(62) | 毎日放送 4(54) | | 朝日放送 6(56) | | 関西テレビ 8(58) | | 読売テレビ 10(60) | | NHK教育 12(50) |
| | 川西 | 091 | サンテレビ 36(33) | NHK総合 2(29) | | 毎日放送 4(35) | | 朝日放送 6(37) | | 関西テレビ 8(39) | | 読売テレビ 10(41) | | NHK教育 12(31) |
| | 北淡・垂水 地区 | 066 | テレビ大阪 19 | NHK総合 2(51) | サンテレビ 36(55) | 毎日放送 4(53) | | 朝日放送 6(57) | | 関西テレビ 8(59) | | 読売テレビ 10(61) | | NHK教育 12(49) |
| | 明石・加古川 | 092 | テレビ大阪 19 | NHK総合 2(51) | サンテレビ 36(55) | 毎日放送 4(53) | | 朝日放送 6(57) | | 関西テレビ 8(59) | | 読売テレビ 10(61) | | NHK教育 12(49) |
| | 姫路 | 093 | テレビ大阪 19 | NHK総合 2(50) | サンテレビ 36(56) | 毎日放送 4(54) | | 朝日放送 6(58) | | 関西テレビ 8(60) | | 読売テレビ 10(62) | | NHK教育 12(52) |
| | 三木 | 129 | サンテレビ 36 | NHK総合 2(44) | | 毎日放送 4(34) | | 朝日放送 6(38) | | 関西テレビ 8(40) | | 読売テレビ 10(42) | | NHK教育 12(46) |
| | 長田 | 130 | サンテレビ 36(34) | NHK総合 2(44) | | 毎日放送 4(38) | | 朝日放送 6(40) | | 関西テレビ 8(42) | | 読売テレビ 10(48) | | NHK教育 12(46) |
| 奈良 | 奈良 | 029 | テレビ大阪 19 | NHK総合 2 | NHK奈良 51 | 毎日放送 4 | 奈良テレビ 55 | 朝日放送 6 | | 関西テレビ 8 | | 読売テレビ 10 | | NHK教育 12 |
| | 五条 | 131 | 奈良テレビ 41 | NHK総合 2(43) | | 毎日放送 4(33) | | 朝日放送 6(35) | | 関西テレビ 8(37) | | 読売テレビ 10(39) | | NHK教育 12(45) |
| | 生駒 | 132 | 奈良テレビ 26 | NHK総合 2 | | 毎日放送 4 | | 朝日放送 6 | | 関西テレビ 8 | | 読売テレビ 10 | | NHK教育 12 |
| 和歌山 | 和歌山 | 030 | テレビ和歌山 30 | NHK総合 2(32) | | 毎日放送 4(42) | | 朝日放送 6(44) | | 関西テレビ 8(46) | | 読売テレビ 10(48) | | NHK教育 12(26) |
| | 海南地区 | 067 | テレビ和歌山 56 | NHK総合 2(50) | | 毎日放送 4(54) | | 朝日放送 6(58) | | 関西テレビ 8(60) | | 読売テレビ 10(62) | | NHK教育 12(52) |
| | 新宮 | 133 | テレビ和歌山 34 | NHK総合 2(44) | | 毎日放送 4(36) | | 朝日放送 6(38) | | 関西テレビ 8(40) | | 読売テレビ 10(42) | | NHK教育 12(46) |
| | 田辺北 | 157 | テレビ和歌山 30(20) | NHK総合 2(16) | | 毎日放送 4(22) | | 朝日放送 6(25) | | 関西テレビ 8(27) | | 読売テレビ 10(29) | | NHK教育 12(18) |
| | 那賀 | 158 | テレビ和歌山 30(53) | NHK総合 2(49) | | 毎日放送 4(55) | | 朝日放送 6(57) | | 関西テレビ 8(59) | | 読売テレビ 10(61) | | NHK教育 12(51) |
| 鳥取 | 鳥取 | 031 | 日本海テレビ 1 | 山陰放送 22 | NHK総合 3 | NHK教育 4 | 山陰中央 24 | | | | | | | |
| | 米子 | 134 | 日本海テレビ 30 | NHK総合 32 | 山陰中央 34 | | | | | | | 山陰放送 10 | | NHK教育 12 |
| | 倉吉 | 135 | 日本海テレビ 1 | 山陰放送 56 | NHK総合 3 | NHK教育 4 | 山陰中央 58 | | | | | | | |
| 島根 | 松江 | 032 | 日本海テレビ 30 | 山陰中央 34 | | | | NHK総合 6 | | | | 山陰放送 10 | | NHK教育 12 |
| | 浜田 | 061 | 日本海テレビ 54 | NHK総合 2 | 山陰中央 58 | | 山陰放送 5 | | | | NHK教育 9 | | | |
| 岡山 | 岡山 | 033 | テレビせとうち 23 | 瀬戸内海放送 25 | NHK教育 3 | 岡山放送 35 | NHK総合 5 | | | | 西日本放送 9 | | 山陽放送 11 | |
| | 津山 | 136 | テレビせとうち 56 | NHK総合 2 | 西日本放送 58 | 岡山放送 60 | 瀬戸内海放送 62 | | 山陽放送 7 | | | | | NHK教育 12 |
| | 笠岡 | 137 | 西日本放送 17 | NHK総合 2 | テレビせとうち 19 | NHK教育 4 | 瀬戸内海放送 21 | 山陽放送 6 | 岡山放送 60 | | | | | |
| | 水島 | 159 | テレビせとうち 28 | 西日本放送 30 | 瀬戸内海放送 32 | NHK教育 50 | NHK総合 52 | 岡山放送 56 | 山陽放送 62 | | | | | |

| 都道府県 | ポジション | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|---------|------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---------|-------------|
| | 都市名 | 地域番号 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 | 放送局名 |
| | | | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル | チャンネル |
| 広島 | 広島 | 034 | テレビ新広島31 | 広島ホームテレビ35 | NHK総合3 | 中国放送4 | | | NHK教育7 | | | | | 広島テレビ12 |
| | 福山(東) | 138 | テレビ新広島54 | 広島ホームテレビ57 | NHK総合3 | | NHK教育5 | | 中国放送7 | | | | 広島テレビ11 | |
| | 呉 | 094 | NHK教育1 | 広島ホームテレビ24 | テレビ新広島26 | | 広島テレビ5 | | | | 中国放送9 | | NHK総合11 | |
| | 尾道福山(西) | 060 | NHK総合1 | 広島ホームテレビ24 | テレビ新広島26 | | | | NHK教育7 | | | 中国放送10 | | 広島テレビ12 |
| 山口 | 山口 | 035 | NHK教育1 | 山口朝日28 | テレビ山口38 | | | | | | NHK総合9 | | 山口放送11 | |
| | 下関 | 095 | 山口朝日21 | 九州朝日2 | TXN九州23 | 山口放送4 | テレビ山口33 | 福岡放送35 | NHK総合39 | RKB毎日8 | NHK教育41 | テレビ西日本10 | | |
| | 宇部 | 096 | NHK教育14 | NHK総合16 | 山口放送18 | テレビ山口20 | 山口朝日31 | | | | | テレビ西日本10 | | |
| | 岩国 | 139 | NHK教育1 | テレビ山口22 | 山口朝日28 | | | | | | NHK総合9 | | 山口放送11 | |
| | 防府 | 140 | NHK教育1 | 山口朝日28 | テレビ山口38 | | | | | | NHK総合9 | | 山口放送11 | |
| 徳島 | 徳島 | 036 | 四国放送1 | | NHK総合3 | 毎日放送4 | | 朝日放送6 | | 関西テレビ8 | | 読売テレビ10 | | NHK教育12(38) |
| 香川 | 高松 | 037 | テレビせとうち19 | 山陽放送29 | 岡山放送31 | 瀬戸内海放送33 | NHK総合37 | NHK教育39 | 西日本放送41 | | | | | |
| | 丸亀 | 141 | テレビせとうち16 | 山陽放送18 | 西日本放送20 | 岡山放送22 | NHK教育40 | 瀬戸内海放送42 | NHK総合44 | | | | | |
| 愛媛 | 松山 | 038 | 愛媛朝日25 | NHK教育2 | あいテレビ29 | テレビ愛媛37 | | NHK総合6 | | | | 南海放送10 | | |
| | 今治 | 097 | 愛媛朝日14 | あいテレビ27 | NHK教育30 | NHK総合32 | 南海テレビ34 | テレビ愛媛36 | 広島ホームテレビ38 | | | | | |
| | 新居浜 | 062 | 愛媛朝日14 | NHK総合2 | あいテレビ27 | NHK教育4 | テレビ愛媛36 | 南海放送6 | | | | | | |
| | 宇和島 | 142 | NHK教育1 | 愛媛朝日16 | 愛媛放送32 | あいテレビ34 | | NHK総合6 | | | | 南海放送10 | | |
| 高知 | 高知 | 039 | テレビ高知38 | 高知さんさん40 | | NHK総合4 | | NHK教育6 | | 高知放送8 | | | | |
| | 中村 | 143 | NHK教育1 | 高知さんさん14 | 高知放送3 | テレビ高知32 | | | | | | | NHK総合11 | |
| 福岡 | 福岡 | 040 | 九州朝日1 | テレビQ19 | NHK総合3 | RKB毎日4 | 福岡放送37 | NHK教育6 | | | テレビ西日本9 | | | |
| | 北九州 | 063 | テレビQ23 | 九州朝日2 | 福岡放送35 | | | NHK総合6 | | RKB毎日8 | | テレビ西日本10 | | NHK教育12 |
| | 久留米 | 098 | テレビQ14 | 佐賀テレビ36 | NHK総合46 | RKB毎日48 | 福岡放送52 | NHK教育54 | 九州朝日57 | テレビ西日本60 | | | | |
| | 大牟田 | 099 | テレビQ19 | 福岡放送43 | NHK教育50 | NHK総合53 | テレビ西日本55 | 九州朝日58 | RKB毎日61 | | | | | |
| | 行橋 | 144 | TXN九州19 | 福岡放送43 | NHK教育46 | NHK総合49 | テレビ西日本54 | 九州朝日57 | RKB毎日60 | | | | | |
| | 宗像 | 160 | テレビQ27 | テレビ西日本45 | 福岡放送47 | RKB毎日49 | 九州朝日51 | NHK総合53 | NHK教育55 | | | | | |
| 佐賀 | 佐賀 | 041 | テレビQ14 | テレビ熊本34 | サガテレビ36 | NHK総合38 | NHK教育40 | RKB毎日48 | 福岡放送52 | 九州朝日57 | テレビ西日本60 | | 熊本放送11 | |
| | 伊万里 | 145 | TXN九州14 | サガテレビ41 | NHK教育44 | RKB毎日48 | NHK総合51 | 福岡放送52 | 九州朝日57 | テレビ西日本60 | | | 熊本放送11 | |
| 長崎 | 長崎 | 042 | NHK教育1 | 長崎国際25 | NHK総合3 | 長崎文化27 | 長崎放送5 | テレビ長崎37 | | | | | | |
| | 佐世保 | 065 | 長崎国際17 | NHK教育2 | 長崎文化31 | テレビ長崎35 | | | | NHK総合8 | | 長崎放送10 | | |
| | 諫早 | 146 | 長崎国際20 | 長崎文化24 | テレビ長崎42 | NHK教育45 | NHK総合47 | 長崎放送49 | | | | | | |
| 熊本 | 熊本 | 043 | 熊本朝日16 | NHK教育2 | 熊本県民22 | テレビ熊本34 | | | | | NHK総合9 | | 熊本放送11 | |
| | 水俣 | 147 | NHK教育1 | 熊本朝日32 | 熊本県民36 | NHK総合4 | テレビ熊本38 | 熊本放送6 | | | | | | |
| 大分 | 大分 | 044 | 大分朝日24 | テレビ大分36 | NHK総合3 | | 大分放送5 | | | | | | | NHK教育12 |
| | 中津 | 148 | 大分朝日17 | テレビ大分37 | NHK教育45 | NHK総合48 | 大分放送51 | | | | | | | |
| | 佐伯 | 149 | NHK教育1 | 大分朝日31 | テレビ大分49 | | | | NHK総合7 | | 大分放送9 | | | |
| 宮崎 | 宮崎 | 045 | テレビ宮崎35 | | | | | | | NHK総合8 | | 宮崎放送10 | | NHK教育12 |
| | 延岡 | 064 | テレビ宮崎39 | NHK教育2 | | NHK総合4 | | 宮崎放送6 | | | | | | |
| 鹿児島 | 鹿児島 | 046 | 南日本放送1 | 鹿児島読売30 | NHK総合3 | 鹿児島放送32 | NHK教育5 | 鹿児島テレビ38 | | | | | | |
| | 阿久根 | 100 | 鹿児島読売17 | 鹿児島放送23 | 鹿児島テレビ35 | | | | | NHK総合8 | | 南日本放送10 | | NHK教育12 |
| | 鹿屋 | 150 | NHK教育2 | 鹿児島読売25 | 鹿児島放送31 | NHK総合4 | 鹿児島テレビ33 | 南日本放送6 | | | | | | |
| 沖縄 | 那覇 | 047 | 琉球朝日28 | NHK総合2 | | | | | | 沖縄テレビ8 | | 琉球放送10 | | NHK教育12 |

1局ずつ個別設定するとき

地域番号一覧表に当てはまらない地域でお使いになるときや、地域番号で設定した後、希望のチャンネルを追加するとき、1局ずつ個別に設定してください。

個別設定の表示

| 画面の表示 | | 設定の範囲と内容 | |
|---------------------|-----|-------------|------------------------|
| CHボタン | 11 | 1～12 | リモコンの1～12ボタン |
| 受信CH | 11 | 1～12 | VHF放送 |
| 表示CH | 11 | 13～62 | UHF放送 |
| 微調整 | --- | C13～63 | ケーブルテレビ |
| スキップ設定 | しない | 受信チャンネルの微調整 | 58 |
| ▼▲で選択 ◀▶で設定 メニューで終了 | | スキップ | する/しない チャンネル／＋で飛び越す 59 |



●テレビ本体のメニュー、決定、▲▼ ▶▶ボタンでも設定できます。

個別設定のしかた

例 UHF放送の「35」チャンネルをリモコンの「11」ボタンに設定するとき

- 1 テレビ放送の画面に切り換える
- 2 押す
●メニューが表示されます。
- 3 押して、「チャンネル設定」を選び、
中央の決定ボタンを押す
- 4 押して、「個別設定」を選び、
中央の決定ボタンを押す
- 5 設定するチャンネルボタンを押す
●放送が映らないボタンなどこれから放送局を設定するボタンを押します（例では11）。画面の「CHボタン」の表示が押したボタンの数字に変わり「受信CH」が黄色に変わります。

受信チャンネルの設定はテレビ放送の画面で行ってください。テレビ放送以外の画面ではメニューの「チャンネル設定」が赤で表示され、設定できません。



ご注意

- 放送がないチャンネルは砂あらしのような画面になりますが失敗や故障ではありません。そのまま操作を続けてください。
- 受信チャンネルが異なる地域に転居されたときはVHF、UHFとも、転居先で受信できるチャンネルに設定し直してください。



6



押して、「受信CH」の数字を希望の放送局の番号に変える

- 「受信CH」の数字を、設定する放送局のチャンネル番号に変えます。
(この例では「35」に変える) 変えた放送局が受信されます。

■表示だけを書き換えるときは▲▼で「表示CH」を選択して◀▶で書き換えます。(P.58)


■微調整するときは▲▼で「微調整」を選択して◀▶で調整します。(P.58)

受信チャンネル設定

| | |
|--------|-------|
| CHボタン | 11 |
| →受信CH | 35 |
| 表示CH | 35 |
| 微調整 | ----- |
| スキップ設定 | しない |

▼▲で選択 ◀▶で設定 メニューで終了

7



スキップ設定「する」になっていたときは押して、「スキップ設定」を選び、「しない」に変える

- スキップ設定「する」のときは、チャンネル／＋ボタンで選局したときに飛び越してしまいます。スキップ設定「する」になっていたときは、▲▼ボタンで「スキップ」を選び、◀▶ボタンで「しない」に変えます。
- 続けて別のチャンネルを設定するときは操作⑤～⑦を繰り返します。

受信チャンネル設定

| | |
|---------|-------|
| CHボタン | 11 |
| →受信CH | 35 |
| 表示CH | 35 |
| 微調整 | ----- |
| →スキップ設定 | しない |

▼▲で選択 ◀▶で設定 メニューで終了


8



押して、表示を消す(設定終了)

ケーブルテレビを設定するとき

同じ手順でケーブルテレビのチャンネルを設定しておくと、ボタンを押すだけで選局できます。



押して、「受信CH」を希望のケーブルテレビのチャンネル番号に変える

受信チャンネル設定

| | |
|--------|-------|
| CHボタン | 6 |
| →受信CH | C22 |
| 表示CH | C22 |
| 微調整 | ----- |
| スキップ設定 | しない |

▼▲で選択 ◀▶で設定 メニューで終了

- 個別設定の操作①～⑧と同じ手順で設定します。操作⑥で「受信CH」の数字を、ケーブルテレビのチャンネル(C13～C63)にすると設定できます。
(例は6ボタンを押したときにC22チャンネルを受信する設定)

※ケーブルテレビはサービスの行われている地域で受信できます。詳しくはP.24ページをご覧ください。

テレビ本体で設定するとき

テレビ本体のボタンでチャンネル設定するときは、左ページの操作⑤でチャンネルボタンを押す代わりに、▼▲ボタン(チャンネル／＋)で「CHボタン」を選び、◀▶ボタン(音量－／＋)で希望のチャンネルボタン番号に変えてください。その後、▼ボタンで「受信CH」を選んでから操作⑥へ進みます。

表示・微調整・スキップ設定

個別設定の画面で、チャンネル表示の変更や微調整、スキップ設定ができます。

個別設定画面の出しかたは「P56ページ」の操作①～④をご覧ください。設定を終えるときはメニューボタンを押して表示を消します。



チャンネル表示を変えるには

表示だけを変えることができます。

例「11」ボタンに設定した35チャンネルの表示を「3」に変えるとき

①「個別設定」の画面を出す
(「P56」の操作①～④)

② 表示を変える
チャンネルの
ボタンを押す

| 受信チャンネル設定 | |
|-----------|-------|
| CHボタン | 11 |
| → 受信CH | 35 |
| 表示CH | 35 |
| 微調整 | ----- |
| スキップ設定 | しない |

▼▲で選択 ◀▶で設定 メニューで終了

③ 押して、「表示CH」
を選び、
希望のチャンネル
番号に変える

| 受信チャンネル設定 | |
|-----------|-------|
| CHボタン | 11 |
| → 受信CH | 35 |
| 表示CH | 3 |
| 微調整 | ----- |
| スキップ設定 | しない |

▼▲で選択 ◀▶で設定 メニューで終了

(変更終了)
続けて別のチャンネルの表示を変えると
きは、操作②～③をくり返します。

チャンネルを微調整するには

受信状態が良くないチャンネルは、
微調整で見やすくなることがあります。

例 8チャンネルを微調整する
①「個別設定」の画面を出す
(「P56」の操作①～④)

② 微調整する
チャンネルの
ボタンを押す

| 受信チャンネル設定 | |
|-----------|-------|
| CHボタン | 8 |
| → 受信CH | 8 |
| 表示CH | 8 |
| 微調整 | ----- |
| スキップ設定 | しない |

▼▲で選択 ◀▶で設定 メニューで終了

③ 押して、「微調整」
を選び、
最良の受信状態
に微調整する

| 受信チャンネル設定 | |
|-----------|-------|
| CHボタン | 8 |
| → 受信CH | 8 |
| 表示CH | 8 |
| 微調整 | ===== |
| スキップ設定 | しない |

▼▲で選択 ◀▶で調整 メニューで終了

(微調整終了)
続けて別のチャンネルを微調整すると
きは、操作②～③をくり返します。


お知らせ

こんなときは…

- VHFをUHFに変換して放送している場合、
表示を変えて元のVHFチャンネル番号で
表示させることができます。

微調整を取り消すときは…

- 微調整の目印を中央に戻します。





スキップ設定で局を飛び越すには


放送局のないチャンネルをスキップ設定しておくことで、 $-/+$ ボタンで選局するときに飛び越します。


例 4チャンネルを飛び越すには

1 「個別設定」の画面を出す
(\square P56の操作**1**～**4**)

2  飛び越すチャンネルのボタンを押す



3  押して、「スキップ設定」を選び、「する」に変える



(設定終了)

続けて別のチャンネルをスキップ設定するときは、操作**2**～**3**をくり返します。

ケーブルテレビを微調整するには


10キー選局で受信するケーブルテレビの微調整は次の手順で行います。


例 C30チャンネルを微調整する


1 微調整するケーブルテレビ局を10キー選局する



2 「個別設定」の画面を出す
(\square P56の操作**2**～**4**)



3  押して、「微調整」を選び、最良の受信状態に微調整する



(微調整終了)

続けて別のチャンネルを微調整するときは、▲で「受信CH」を選び、◀▶で他のケーブルテレビのチャンネルを受信して、操作**3**をくり返します。

ご注意

- 個別設定でチャンネルボタンに設定したケーブルテレビの微調整は、 \square P58「チャンネルを微調整するには」の操作で微調整してください。

転居されたときは…

- 受信チャンネルが異なる地域へ転居されたときは、受信チャンネルといっしょにスキップ設定も設定し直してください。

受信チャンネルの設定／その他

映っていたチャンネルが映らなくなったとき

本機では、地上デジタル放送の開始に先立って地域によって行われることがある「アナログ周波数変更（アナアナ変更）」で受信できなくなったチャンネルを設定し直すため、チャンネルボタンごとに個別設定する方法を用意しています。

アナログ周波数変更とは

2003年12月から東京・名古屋・大阪を中心とした3大広域圏（関東・中京・近畿）の一部で開始され、その後地域を拡大して2006年末までには全国で開始が予定されている地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送ですで使用しているUHF帯の電波を使って放送されます。非常に過密になっている現在の電波状況の中で地上デジタル放送に必要な電波の帯域を確保するため、地域によっては現在行われている地上アナログ放送のチャンネルを別のチャンネルに変更する「アナログ周波数変更（アナアナ変更）」が行われます。

アナログ周波数変更の対象地域の場合、送信所からのチャンネルが変更されるとご家庭のテレビはそのままでは受信できなくなるため、チャンネル設定の変更や、場合によってはアンテナなど受信設備の交換・調整が必要になる場合があります。これらのアナログ周波数変更対策は、国の方針である地上放送のデジタル化に向けた国の事業として行われることになっています。

※

アナログ周波数変更の対象地域では、国の指定機関から対策についてお知らせが行われますので、そのお知らせにしたがってください。



ボタンごとに個別設定するやりかた

例 7ボタンに設定していたUHF放送「24」チャンネルが「41」チャンネルに移動した場合の設定

1 押して
テレビ放送の
画面に切り換える

以下の設定はテレビ放送の画面で行ってください。テレビ放送以外の画面では設定できません。

2 放送が受信できなくなったチャンネルの
ボタンを押す

3 決定ボタンを
3秒以上押す

- 右のような画面が表示されます。操作**2**で押したチャンネルボタン専用の設定画面です。
- 「CHボタン」の項目は赤で表示され、▲▼ボタンで選ぶことはできません。また、チャンネル1～12ボタンを押しても切り換わりません。

赤で表示

| 受信チャンネル設定 | |
|---------------------|-------------|
| CHボタン | 7 |
| → 受信CH | 24 |
| 表示CH | 24 |
| 微調整 | -----■----- |
| スキップ設定 | しない |
| 受信CHは新聞などで確認下さい | |
| ▼▲で選択 ◀▶で設定 メニューで終了 | |

4 押して、
受信できなくなった
放送をさがして受信
する

- ◀▶ ボタンを押すと「受信CH」の設定チャンネルが順に選局され、放送があると判定されたチャンネルで自動で止まります。◀▶ ボタンを繰り返し押して、受信できなくなった放送を探します。
- すでに別のチャンネルボタンに設定されているチャンネルは放送があっても選局が止まらずに通過します。
- 映像や音声十分に再生されないチャンネルでも、放送があると判定し、選局が止まる場合があります。

| 受信チャンネル設定 | |
|---------------------|-------------|
| CHボタン | 7 |
| → 受信CH | 41 |
| 表示CH | 41 |
| 微調整 | -----■----- |
| スキップ設定 | しない |
| 受信CHは新聞などで確認下さい | |
| ▼▲で選択 ◀▶で設定 メニューで終了 | |

5 押して、
表示を消す（設定終了）

- 続けて別のチャンネルを設定するときは操作**2**～**5**を繰り返します。

■表示だけを書き換えるときは▲▼で「表示CH」を選択して◀▶で書き換えます。（[P58](#)）

■微調整するときは▲▼で「微調整」を選択して◀▶で調整します。（[P58](#)）





■スキップ設定「する」のときは▲▼で「スキップ設定」を選択して◀▶で「しない」に変えます。（[P59](#)）

故障かなと思ったら

| 症 状 | 確認してください |
|-------------------------------|---|
| 電源が入らない (絵も音も出ない) | <ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグがコンセントから抜けていませんか。電源を入れてください。 ●リモコンの電池が消耗していませんか。電源ボタンを押してみてください。 ●ビデオの画面になっていませんか。テレビ画面に切り換えてください。 |
| リモコンが 働かない | <ul style="list-style-type: none"> ●電池の入れかたは正しいですか。電池が消耗していませんか。 ●テレビ本体のリモコン受光部へ向けてボタンを押してください。 ●テレビ本体のリモコン受光部に蛍光灯などの強い照明光が当たっていると働かないことがあります。光が当たらないよう置きかたを変えてください。 |
| 音が出ない (絵は出る) | <ul style="list-style-type: none"> ●ヘッドホンを差し込んでいませんか。抜いてください。音量を上げてみてください。 ●ビデオなど他の機器の音が出ない場合は、音声の接続が正しいか確認してください。 |
| 映りが悪い | <ul style="list-style-type: none"> ●アンテナケーブルが端子からはずれてませんか。アンテナやアンテナ線が破損していませんか。 ●チャンネル設定（プリセット）がずれていませんか。 |
| 画面に斑点が出る | 自動車、オートバイ、電車、高圧線、ネオンサイン、電気掃除機、ヘアードライヤーなどからの妨害が考えられます。アンテナやアンテナ線、テレビ本体をこれらからできるだけ離してください。 |
| 二重三重に映る (ゴースト障害) | 山や建物からの反射電波の影響が考えられます。強い風などでアンテナの向きがずれて起こることもあります。アンテナの位置、高さ、方向などを変えてみてください。 |
| 色のついた 模様が出る | 他のテレビやラジオ、パソコン、ファクシミリから出る妨害電波の影響が考えられます。それらの電源を切ってみてください。また無線局などからの電波が混信して起こることもあります。 |
| 色が消える | <ul style="list-style-type: none"> ●色あいや色のこさの調整がずれていませんか。 ●チャンネル設定（プリセット）がずれていませんか。 |
| 雪が降ったような 画面になる (スノーノイズ) | アンテナ線が正しく接続されていますか。線が切れたり、はずれたりしていませんか。アンテナの方向が変わったり、破損したりしていませんか。 |
| 音が急に大きくなる。 | モノラル音声の番組中にステレオ音声のコマーシャルが入ったときなどに起こります。故障ではありません。 |
| 映像が尾を引くように 映る | 冬期など、液晶テレビが非常に冷えている状態で映像を映したとき、映像が尾を引く残像のような現象が見られることがあります。これは、低温では応答速度が鈍るという、液晶特有の性質によって起こるもので、故障ではありません。液晶パネルが暖まってくると正常に戻りますので、映像を映したまましばらくお待ちください。 |

故障ではありません

- 室温の変化によってキャビネットがわずかに伸び縮みして音を発する場合があります。画面や音声に異常がなければ故障ではありません。
- 操作を行ったときに画面に出る表示は数秒～30秒で消えるようになっています。

| 症 状 | 確認してください |
|---------------------|--|
| 一瞬黒い画面が映る | <ul style="list-style-type: none"> 画面やチャンネルを切り換えた瞬間に不安定な映像が映るのを防ぐため、ごく短時間、映像を映さないようにしています。 |
| 画面が暗い | <ul style="list-style-type: none"> 節約機能をオンにすると画面が少し暗くなります。 |
| －／＋で選局できない | <ul style="list-style-type: none"> 「チャンネル設定」でスキップ設定「する」に設定されているチャンネルは－／＋ボタンで選局したときに飛び越します。 |
| 操作を受け付けない | <ul style="list-style-type: none"> 電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込んで操作してみてください。 |
| 特定のチャンネルで映りが良くない | <ul style="list-style-type: none"> 受信環境によっては特定のチャンネルにノイズが現れたり、色が不自然になる場合があります。チャンネルの微調整（ 58ページ）をお試しください。 |
| 上下に黒い帯が出て映像が平たく映る | <ul style="list-style-type: none"> 画面サイズボタンで映像を「16：9」にしていますか。4：3の映像は「4：3」でご覧ください。 |
| ビデオ画面が乱れる | <ul style="list-style-type: none"> ビデオとの間で信号のループができると発振して画面が乱れます。（ 46ページ） |
| 映像の跡が残る | <ul style="list-style-type: none"> 液晶パネルの特性上、長時間同じ画面を表示していると、画面を変えたときに残像（焼き付きのような症状）が発生する場合があります。映す映像を変えたり、電源を切っておくと回復します。 |
| ビデオ3入力/出力端子から入力できない | <ul style="list-style-type: none"> 「ビデオ3設定」機能が「出力」に設定されていませんか。入力端子として使うときは「入力」に設定してください。（ 36ページ） |
| ビデオ3入力/出力端子から出力できない | <ul style="list-style-type: none"> 「ビデオ3設定」機能が「入力」に設定されていませんか。モニター出力端子として使うときは「出力」に設定してください。（ 36ページ） |

仕様

| 型 | | 15V型 | 20V型 |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|--|
| 種 類 | | 液晶テレビ | |
| 液晶パネル | 画面寸法 | 幅 30.4・高さ 22.8・対角 38.0cm | 幅 40.8・高さ 30.6・対角 51.1cm |
| | 駆動方式 | TFTアクティブマトリックス駆動方式 | |
| | 画素数 | XGA 1024×768ピクセル | VGA 640×480ピクセル |
| | 視野角 | 上 40度、下 60度、左右 120度 JEITA規格準拠（コントラスト比 10：1） | 上下 140度、左右 160度 JEITA規格準拠（コントラスト比 10：1） |
| | 輝度 | 500 cd/m ² | 500 cd/m ² |
| 受信チャンネル | | VHF 1～12、UHF 13～62、CATV C13～C63 | |
| アンテナ | | VHF/UHF：75Ω不平衡 | |
| 音声実用最大出力 | | 2W+2W（JEITA） | |
| スピーカー | | 5×9 cm楕円型 2個 | |
| 入出力端子 | | 〔入力端子〕 ●D2映像入力：コンポーネント映像、ペロースタイプ14ピン（1系統、ビデオ2入力） ●S1映像入力：セパレートYC信号、DIN4ピン（1系統、ビデオ1入力） Y／1Vp-p、同期負、インピーダンス75Ω C／0.286Vp-p（バースト信号）、インピーダンス75Ω ●映像入力：コンポジット信号、ピンジャック（ビデオ入力1、2、3） 1Vp-p、同期負、インピーダンス75Ω ●音声入力：ピンジャック、0.2Vrms、インピーダンス22kΩ以上（左：右、ビデオ1と3は左モノ） 〔出力端子〕 ●モニター出力（1系統、ビデオ3入力と兼用、設定を切り換えて使用） 映 像：ピンジャック、1Vp-p、同期負、インピーダンス75Ω 音 声：ピンジャック、0.2Vrms、インピーダンス1kΩ以下（左：右） ●ヘッドホン：ミニステレオジャック（3.5φ） | |
| 使用電源 | | AC100V 50／60Hz（付属ACアダプター使用 出力DC19V） | |
| 消費電力 | | 34 W、節約オン時 22 W、 リモコン電源/本体電源「切」時 0.5 W | 51 W、節約オン時 24 W、 リモコン電源/本体電源「切」時 0.6 W |
| 外形寸法 （スタンド部含む） （ディスプレイ本体のみ） | 幅 37.3 ×高さ 39.0 ×奥行 22.6 cm | 幅 48.0 ×高さ 46.8 ×奥行 22.6 cm | |
| | 幅 37.3 ×高さ 34.5 ×奥行 7.5 cm | 幅 48.0 ×高さ 42.4 ×奥行 7.5 cm | |
| 質量 （スタンド部を含む） （ディスプレイ本体のみ） | 6.4 kg | 8.0 kg | |
| | 4.9 kg | 6.5 kg | |
| 使用温度条件 | | 周囲温度：5℃～35℃（結露のないこと） | |
| 保存温度条件 | | 周囲温度：-10℃～50℃（結露のないこと） | |
| 付属品 | | リモコン（RC-484） 1個 乾電池（単3形） 2本、 ACアダプター 1個、電源コード 1本、 アンテナプラグ 1個、アンテナケーブル（1.5m） 1本、中継コネクタ 1個、 L字型プラグ 1個 | |

※液晶テレビのV型（20V型等）は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
 ※このテレビは日本国内用です。外国では放送方式、電源電圧が異なりますのでお使いになれません。
 ※仕様および外観は改善のため予告なく変更する場合があります。
 ※取扱説明書中の図は、わかりやすくするために誇張や省略をしています。実物とは多少異なります。

スタンドの取り外しかた


本機はスタンドを取り外すと専用の壁掛け金具や、VESA FPM PMI規格（100×100mm）に準拠したパソコンディスプレイ用のアームスタンドなどの取付金具（市販品）に設置することができます。

⚠ 注意


- スタンドを取り外すときは、スタンド内部の金具で指先を傷めないよう十分注意し、必要に応じて手袋をはめるなどの準備をしてください。
- スタンドを傾けるときは、指などをはさまないように十分に注意してください。
- 設置に際しては専用壁掛け金具の設置説明書をよくお読みください。
- アームスタンドや取付金具については事務機メーカー等にお問い合わせください。
- 本機の重さを支えられる性能のスタンドや金具をお選びください。
- 設置に当たっては設置場所の強度をご確認ください。

スタンドの取り外しかた

- 1** スタンドのカバーを止めているネジを
抜く




- 2** スタンドのカバーを指で引いて
取り外す




- 3** 平らなテーブルに柔らかい布などを敷
き、液晶テレビを静かにふせる

柔らかい布



下に異物や突起があると液晶パネルが破損したり
傷ついたりしますのでご注意ください。

- 4** スタンドを取り付けているネジ4本を
抜き取り、スタンドを取り外す




ご注意ください



注意

ネジを抜き取るときはスタン
ドの下部を持って、スタン
ドが落下しないように支えな
がら抜き取ってください。スタン
ドが落下しますとケガや破
損の原因となります。

- 5** 専用の壁掛け金具またはVESA規格対
応の金具を取り付ける



図の4つのネジ穴が
VESA規格（100×
100mm）に対応し
ています。

ご注意

- 市販の金具を液晶テレビに固定するとき、取付ネジが20mm以上液晶テレビ内に入らないようにしてください。20mm以上入りますと内部を破損する恐れがあります。
- 液晶テレビの落下やアームスタンドの転倒には十分注意して取り付けてください。
- 市販の金具類の説明書もよくお読みください。

メモ

末長くご愛用いただくために

■本機を末長くお使いいただくために、次のことにご注意ください。

リモコン、取扱説明書は大切にお使いください


本機では、主な操作をリモコンで行います。リモコンが破損したり紛失したりしますと操作できなくなる機能があります。また、今お読みの取扱説明書を紛失したりしますと、操作方法がわからないために、本機の機能や性能を十分に発揮できなくなります。

リモコンや取扱説明書は大切にお使いください。

(リモコンの準備と取り扱い 図 10、11 ページ)

■リモコン

RC-484



■万一、破損や紛失した場合は

リモコンや取扱説明書は、サービス補修用部品としてご購入いただけます。

詳しくはお買い上げ販売店、または当社お客さまご相談窓口にお問い合わせください。

■環境にやさしい使いかた

- テレビは画面の明るさを暗くすると消費する電力が減ります。お部屋がそれほど明るくない場合は、画面の明るさを少し暗くしても十分に鮮明な映像をご覧いただけます。節約機能を利用してご覧ください。
- ディスプレイの表面にホコリが付着すると画面が暗く見えます。定期的なお手入れをおすすめします。
- 不必要に大きな音量でご覧になることは消費電力を高める原因になります。適度な音量でお楽しみください。
- ご覧にならないときはこまめに電源を切りましょう。長期間ご使用にならないときは、テレビ本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 本製品は、ご愛用が終了したあとに再資源化の一助となるよう、主なプラスチック部品に材質表示をしています。
- この取扱説明書は再生紙を使用しています。

受信チャンネル
の設定／その他


アナログ放送からデジタル放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

アナログ放送受信用のテレビで デジタル放送をご覧になるには

別売りのデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧いただけます。ただし、受信する画質や縦横比（アスペクト比）はテレビの種類により異なります。なお、受信には、デジタル放送に対応したアンテナシステムが必要です。また、地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル共用タイプのチューナーであれば、1台でそれぞれの放送をご覧いただけます。



保証とアフターサービス

■この商品には保証書がついています。保証書は、お買い上げ販売店でお渡しします。お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。

■保証期間はお買い上げ日より1年間です。

■保証期間中の修理は、保証書の記載内容にしたがってお買い上げ販売店がいたします。詳しくは保証書をご覧ください。

■保証期間が過ぎたあとの修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。お客様のご要望により有料修理いたします。

■修理を依頼される前に62～63ページの「故障かなと思ったら」にそって故障かどうかお確かめください。それでも直らない場合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

■修理を依頼される時はお客さまのお名前、ご住所、お電話番号、商品の品番、故障の内容(できるだけ詳しく)をご連絡ください。

■この商品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

■ご転居やご贈答の際、そのほかアフターサービスについてご不明の点がありましたら、お買い上げ販売店または最寄りのお客さまご相談窓口にお問い合わせください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ...

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談は <総合相談窓口>

受付時間：9:00～17:00まで（1月1日～3日は休ませていただきます）

◆北海道地区 札幌 ☎ (011)290-1522
◆東北地区 仙台 ☎ (022)714-6137
◆関東地区 東京 ☎ (03)3815-1111
◆中部・北陸地区 名古屋 ☎ (052)533-5245

◆近畿・四国地区 大阪 ☎ (06)6994-9570
◆中国地区 広島 ☎ (082)297-6067
◆九州・沖縄地区 福岡 ☎ (092)263-7629

※郵便・FAXでご相談される場合は

三洋電機（株）お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX (06) 6994-9510

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

修理サービスについてのご相談は <修理相談窓口> 三洋コンシューママーケティング（株）

受付時間：月曜日～金曜日[9:00～18:30]、土曜・日曜・祝日 [9:00～17:30]

出張修理のご依頼

その他の修理相談窓口

東日本コールセンター 東京 ☎ (03)5302-3401

西日本コールセンター 大阪 ☎ (06)4250-8400

関東・首都圏および近畿地区以外にお住まいのお客さまは下記の電話をご利用いただけます。

東日本コールセンターへの転送電話番号

◆北海道地区 札幌 ☎ (011)833-7888
◆東北地区 仙台 ☎ (022)382-2213
◆長野地区 長野 ☎ (0263)26-1772
◆新潟地区 新潟 ☎ (025)285-2451
◆福島地区 福島 ☎ (024)945-6811

西日本コールセンターへの転送電話番号

◆北陸地区 金沢 ☎ (076)237-6650
◆東海地区 名古屋 ☎ (052)459-3456
◆中国地区 広島 ☎ (082)293-9333
◆四国地区 高松 ☎ (087)844-8321
◆九州地区 福岡 ☎ (092)922-6111

◆沖縄地区 沖縄 ☎ (098)944-5018

受付時間：月曜日～土曜日（日曜、祝日および当社休日を除く）[9:00～12:00、13:00～17:30]

※「持ち込み修理および部品」についてのご相談は、各地区サービスセンターで承っております。

受付時間：月曜日～土曜日（日曜、祝日を除く）9:00～17:30

| 北海道地区 | 関東地区 | 近畿地区 |
|---|--|---|
| 北海道 札幌 ㊟ (011) 831-9201 〒003-0013 札幌市白石区中央三条4-1-36 函館 ㊟ (0138) 48-8301 〒041-0824 函館市西桔梗町589-295 苫小牧 ㊟ (0144) 33-3421 〒053-0042 苫小牧市三光町2-2-5 旭川 ㊟ (0166) 22-2421 〒070-0073 旭川市曙北3条7-3-3 北見 ㊟ (0157) 23-4871 〒090-0037 北見市山下町4-7-14 釧路 ㊟ (0154) 22-1576 〒085-0021 釧路市浪花町7-7 | 神奈川県 戸塚 ㊟ (045) 827-2831 〒224-0806 横浜市戸塚区上品濃9-14 相模原 ㊟ (042) 742-2272 〒228-0805 相模原市豊町17-11 平塚 ㊟ (0463) 55-3926 〒254-0014 平塚市四之宮5-10-4 千葉県 千葉 ㊟ (043) 241-7311 〒260-0025 千葉市中央区問屋町5-20 鎌ヶ谷 ㊟ (047) 441-0111 〒273-0105 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷7-6-59 山梨県 山梨 ㊟ (055) 226-2561 〒400-0035 甲府市飯田4-8-23 | 阪神 ㊟ (06) 6432-3401 〒661-0026 尼崎市水堂町4-17-6 姫路 ㊟ (0792) 96-2141 〒670-0981 姫路市西庄字八町108 淡路 ㊟ (0799) 22-2702 〒656-0101 洲本市納字横竹308-1 |
| 東北地区 | 中部地区 | 中国地区 |
| 宮城県 仙台 ㊟ (022) 384-0444 〒981-1225 名取市飯野坂3-4-8 青森県 青森 ㊟ (017) 729-3401 〒030-0141 青森市大字上野字山辺29-5 八戸 ㊟ (0178) 28-9225 〒039-1103 八戸市長苗代字観音堂50-5 岩手県 盛岡 ㊟ (019) 635-0136 〒020-0863 盛岡市南仙北1-13-6 水沢 ㊟ (0197) 23-6621 〒023-0003 水沢市佐倉河字羽黒田45 山形県 山形 ㊟ (023) 641-1769 〒990-2432 山形市荒橋町1-21-30 酒田 ㊟ (0234) 23-3817 〒998-0842 酒田市亀ヶ崎6-7-16 秋田県 秋田 ㊟ (018) 862-6551 〒010-0925 秋田市旭南3-2-67 福島県 郡山 ㊟ (024) 945-6793 〒963-0111 郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-7 | 愛知県 名古屋 ㊟ (052) 451-3161 〒453-0804 名古屋市中村区黄金通5-10 岡崎 ㊟ (0564) 23-3418 〒444-0065 岡崎市柿田町1-2 岐阜県 岐阜 ㊟ (058) 246-3417 〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35 静岡県 静岡 ㊟ (054) 261-4151 〒420-0813 静岡市長沼885 沼津 ㊟ (055) 963-1000 〒410-0861 沼津市真砂町3-1 浜松 ㊟ (053) 461-8685 〒435-0016 浜松市和田町795-2 長野県 松本 ㊟ (0263) 26-1107 〒390-0835 松本市高宮東1-35 長野 ㊟ (026) 299-9501 〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川字東松島1000-2 石川県 金沢 ㊟ (076) 237-7811 〒920-0062 金沢市割出町627 富山県 富山 ㊟ (076) 422-7020 〒939-8211 富山市二口町1-13-8 福井県 福井 ㊟ (0776) 22-6082 〒918-8231 福井市問屋町1-17 三重県 三重 ㊟ (059) 228-8126 〒514-0838 津市岩田町10-3 | 広島県 広島 ㊟ (082) 293-6511 〒733-0012 広島市西区中広町3-17-5 福山 ㊟ (084) 925-3455 〒720-0077 福山市南本庄3-1-48 岡山県 岡山 ㊟ (086) 245-1634 〒700-0973 岡山市下中野703-101 津山 ㊟ (0868) 22-6133 〒708-0002 津山市上河原239-10 鳥取県 鳥取 ㊟ (0857) 24-2930 〒680-0843 鳥取市南吉方3-107 島根県 浜田 ㊟ (0855) 22-7883 〒697-0023 浜田市長沢町3049 松江 ㊟ (0852) 23-1183 〒690-0017 松江市西津田4-1-14 山口県 山口 ㊟ (083) 973-3391 〒754-0024 山口県古賀郡小郡町若草町2-6 |
| 関東・甲信越地区 | 近畿地区 | 四国地区 |
| 埼玉県 さいたま ㊟ (048) 664-2319 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-30 坂戸 ㊟ (049) 284-8900 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17 栃木県 栃木 ㊟ (028) 653-2811 〒321-0106 宇都宮市上横田町1302-12 茨城県 茨城 ㊟ (0298) 64-4751 〒300-3261 つくば市花畑2-15-3 水戸 ㊟ (029) 251-4125 〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1 群馬県 群馬 ㊟ (027) 362-1151 〒370-0001 高崎市巾尾町池の内441 西関東 ㊟ (0276) 22-7702 〒373-0015 太田市東新町72-2 新潟県 新潟 ㊟ (025) 285-2431 〒950-0971 新潟市近江244 長岡 ㊟ (0258) 24-0705 〒940-0029 長岡市東蔵王2-3-46 上越 ㊟ (0255) 43-3535 〒942-0074 上越市石橋2-2-9 東京都 城東 ㊟ (03) 3607-3191 〒125-0051 葛飾区新宿4-10-15 城北 ㊟ (03) 3958-1261 〒173-0021 板橋区弥生町72-5 城西 ㊟ (03) 3376-3361 〒151-0073 渋谷区笹塚3-1-13 武蔵野 ㊟ (042) 364-7721 〒183-0045 府中市美好町2-3-1 | 大阪府 大阪 ㊟ (06) 6992-6235 〒570-0086 守口市竹町4-13 大阪南 ㊟ (06) 6761-4600 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F 大阪東 ㊟ (0729) 65-1811 〒578-0903 東大阪市今米2-3-29 阪和 ㊟ (072) 221-8571 〒590-0959 堺市大町西3-1-16 京都府 京都 ㊟ (075) 672-0877 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町41 三丹 ㊟ (0773) 27-3458 〒620-0856 福知山市土師宮町1-66 奈良県 奈良 ㊟ (0744) 22-7888 〒634-0837 橿原市曲川町7-1-31 滋賀県 滋賀 ㊟ (077) 545-4221 〒520-2134 大津市瀬田1-1-5 和歌山県 和歌山 ㊟ (073) 436-3110 〒641-0006 和歌山市中島369 田辺 ㊟ (0739) 22-7520 〒646-0051 田辺市稲成町南江原318 兵庫県 神戸 ㊟ (078) 651-3951 〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通2-1-11 | 愛媛県 愛媛 ㊟ (089) 971-3342 〒791-8036 松山市高岡町148-1 宇和島 ㊟ (0895) 27-1818 〒798-0077 宇和島市保田甲934-3 香川県 香川 ㊟ (087) 843-1840 〒761-0104 高松市高松町2175-10 高知県 高知 ㊟ (088) 860-0229 〒781-5106 高知市介良乙1044 徳島県 徳島 ㊟ (088) 699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓150-2 |
| 九州地区 | 近畿地区 | 沖縄地区 |
| 福岡県 福岡 ㊟ (092) 928-3414 〒818-8534 筑紫野市紫6-1-1 北九州 ㊟ (093) 521-5286 〒802-0023 北九州市小倉北区下富野2-10-28 中九州 ㊟ (0942) 21-3534 〒830-0052 久留米市上津町字赤坂1890-2 長崎県 長崎 ㊟ (095) 824-5628 〒850-0012 長崎市本河内3-21-43 佐世保 ㊟ (0956) 31-7635 〒857-1162 佐世保市卸本町17-1 熊本県 熊本 ㊟ (096) 357-1122 〒861-4106 熊本市南高江町3-2-88 八代 ㊟ (0965) 35-3483 〒866-0871 八代市田中東町12-7 大分県 大分 ㊟ (097) 543-3454 〒870-0822 大分市大道町3-4-32 宮崎県 宮崎 ㊟ (0985) 29-3441 〒880-0036 宮崎市花ヶ島町観音免883 鹿児島県 鹿児島 ㊟ (099) 251-4615 〒890-0068 鹿児島市東都元町11-10 | 大阪府 大阪 ㊟ (06) 6992-6235 〒570-0086 守口市竹町4-13 大阪南 ㊟ (06) 6761-4600 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F 大阪東 ㊟ (0729) 65-1811 〒578-0903 東大阪市今米2-3-29 阪和 ㊟ (072) 221-8571 〒590-0959 堺市大町西3-1-16 京都府 京都 ㊟ (075) 672-0877 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町41 三丹 ㊟ (0773) 27-3458 〒620-0856 福知山市土師宮町1-66 奈良県 奈良 ㊟ (0744) 22-7888 〒634-0837 橿原市曲川町7-1-31 滋賀県 滋賀 ㊟ (077) 545-4221 〒520-2134 大津市瀬田1-1-5 和歌山県 和歌山 ㊟ (073) 436-3110 〒641-0006 和歌山市中島369 田辺 ㊟ (0739) 22-7520 〒646-0051 田辺市稲成町南江原318 兵庫県 神戸 ㊟ (078) 651-3951 〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通2-1-11 | 沖縄県 沖縄 ㊟ (098) 944-5018 〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇1303 沖縄三洋販売(株) サービス部 |

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

(290304B)

索引

| 英数字 | ページ |
|----------------|-------------|
| 3Dサラウンド | 10,17 |
| ACアダプター | 11,14 |
| CATV (ケーブルテレビ) | 10,24,57,59 |
| D2映像 | 9,44,45 |
| DC19V入力端子 | 9,14 |
| DVDプレーヤー | 45 |
| Dイッパツ | 10,22 |
| VESA対応金具取付用穴 | 9,65 |
| VHF/UHFアンテナ端子 | 9,13 |

| あ 行 | ページ |
|-----------|---------|
| 明るさ | 29 |
| 色あい | 29 |
| 色温度 | 37 |
| 色のこさ | 29 |
| 映像調整 | 28 |
| 映像メニュー | 10,18 |
| オフタイマー | 10,20 |
| 音声切換 | 10,21 |
| 音声調整 | 30 |
| オンタイマー | 10,41 |
| オンタイマーランプ | 8,41 |
| 音量 | 8,10,16 |

| か 行 | ページ |
|-------|-------|
| 画質 | 29 |
| 画面サイズ | 10,23 |

| | |
|---------------|-------------|
| 画面表示 | 10,17 |
| 蛍光管 | 71 |
| ケーブルテレビ(CATV) | 10,24,57,59 |
| 高音 | 31 |
| 個別設定 | 56,60 |
| コントラスト | 29 |

| さ 行 | ページ |
|------------|---------|
| 受信チャンネルの設定 | 48 |
| 消音 | 10,17 |
| 初期設定 | 34 |
| スイーベルスタンド | 8,15,65 |
| スキップ設定 | 59 |
| 節約 | 10,18 |
| 節約設定 | 32 |
| 走査モード | 44 |

| た 行 | ページ |
|-----------|---------|
| ダイナミックAI | 37 |
| 地域番号設定 | 50 |
| 地域番号一覧表 | 52 |
| チャンネル | 8,10,16 |
| 低音 | 31 |
| デジタルチューナー | 44 |
| 電源 | 10,16 |
| 電源コード | 11,14 |
| 電源ランプ | 8,16 |

| な 行 | ページ |
|---------|---------|
| 2カ国語 | 21 |
| 入力切換 | 8,10,22 |
| ノイズハンター | 29 |

| は 行 | ページ |
|----------------|-------|
| バックライト | 71 |
| バランス | 31 |
| 番組 (チャンネルリターン) | 10,19 |
| 番組サーチ | 10,19 |
| ビデオ1スタート | 35 |
| ビデオ3設定 | 36 |
| ビデオ表示切換 | 35 |
| ヘッドホン端子 | 9,25 |
| 放送終了オフ | 33 |

| ま 行 | ページ |
|--------|---------|
| 無操作オフ | 33 |
| メニュー | 8,10,26 |
| メモ | 10,19 |
| モニター出力 | 9,46 |

| や行、ら行、わ行 | ページ |
|----------|------|
| リモコン受光部 | 8,10 |

お手入れのしかた

お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。

キャビネットのお手入れ

- お手入れは柔らかい布で軽くふいてください。ひどい汚れはうすめた中性洗剤を含ませた布を固く絞ってふき、乾いた布で仕上げてください。
- 殺虫剤など揮発性のものをかけたり、ゴムや粘着テープ、ビニール製品を長期間接触させないでください。変質・破損したり塗料がはがれる原因となります。
- ベンジンやシンナーを使わないでください。プラスチック部分をベンジンやシンナーなどでふきますと変質・破損したり、塗料がはがれることがあります。科学ぞうきんの使用は注意書きにしたがってください。



液晶パネルのお手入れ

- 液晶パネルの表面は汚れが目立ちやすいので、ふだんから、できるだけ触らないようにしてください。
- 汚れをふき取るときは、ネルなどの柔らかい、乾いた布で軽くふき取ってください。ティッシュペーパーなどで強くこすったりしないでください。
- 汚れがひどいときなど、やむをえず液体でふくときは、ネルなどの柔らかい布に水を含ませて固くしぼり、垂れないようにふいてください。有機溶剤やアルコール系の洗剤、中性洗剤は使用しないでください。



正しくお使いいただくために

液晶テレビを末長くお楽しみいただくために、次のことからお守りください。

蛍光管（バックライト）について

- 使い始めのとき、蛍光管の特性上、画面のちらつきが起ることがあります。このようなときは、テレビ本体の電源ボタンをいったん切り、再度入れ直してご確認ください。
- 本機に使用している蛍光管には寿命があります。寿命の目安は約50,000時間です。（映像メニュー「標準」時）寿命とは、明るさが当初の約半分になるまでの期間を示します。
- 蛍光管には水銀が含まれています。廃棄するときは地方自治体の条例や規則に従ってください。

故障ではありません

- 液晶パネルは非常に高精度の技術で製造されており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯する画素が含まれる場合があります。故障ではありません。
- 液晶パネルの特性上、長時間同じ画面を表示していると、画面を変えたときに残像（焼き付きのような症状）が発生する場合があります。映す映像を変えたり、電源を切っておくと回復します。
- 映す映像によっては、画面に縞模様（モアレ、干渉縞）が出る場合があります。
- 使用中、ACアダプターはあたたかくなりますが故障ではありません。

液晶パネルのお取り扱い

- 液晶パネルは薄いガラスの板に液体（液晶）をはさみこんだ構造になっています。衝撃や力を加えますと割れる恐れがありますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
- 液晶パネルの表面に固いものやとがったものを当てないでください。また、こすったりしないでください。傷がつく原因になります。
- 液晶パネルの表面や周辺を強く押しますと、画面に縞模様（モアレ、干渉縞）が出る原因となります。
- 直射日光が当たるところや熱器具の近く、晴天時の自動車内など高温になる場所で使用したり、放置しないでください。故障の原因になります。また高温や低温では映りが悪くなることがあります。
 - ・ 使用温度条件：5℃～35℃（結露のないこと）
 - ・ 保存温度条件：-10℃～50℃（結露のないこと）
- 液晶パネルの表面に水滴などがついた状態で放置しないでください。表示面が変色したり、シミになる原因となります。
- 液晶パネルの表面は汚れが目立ちやすいので、ふだんから、できるだけ触らないようにしてください。



上手な見かた

- 本機は広視野角の液晶パネルを搭載していますが、画面の正面が、もっとも美しく見る位置です。また照明光などの当たり具合によって見えかたが変わります。ご覧になる場所に合わせて設置や角度の調節をしてください。
- 見る場所は目の高さよりやや低いほうが疲れません。お部屋が明るすぎたり、暗すぎると目が疲れます。新聞が楽に読める程度の明るさが適当です。
- 音は適度な音量でお楽しみください。特に夜間は小さな音でも通りやすいので、窓を閉める、ヘッドホンを使用するなど近所への配慮を。ヘッドホンやイヤホンを使用するときは、耳をあまり刺激しないように適度な音量でお楽しみください。


本機は屋外で使えるよう設計されておりません。
必ず屋内でご使用ください。





| | | | |
|---|------------------------|---|--|
| 愛情点検 | | ● 長年ご使用のテレビの点検をぜひ！ （熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には、安全性を損なって事故につながることもあります。） | |
|  | このような 症状は ありませんか | <ul style="list-style-type: none">● 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。● 映像が時々消えることがある。● 変なにおいがしたり、煙が出たりする。● 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。● 内部に水や異物が入った。● その他異常や故障がある。 |  ご使用 中 止 |

ちょっとした
心づかいで
テレビの安全



| | |
|-------------------|---------------------|
| お客さまメモ | |
| 品番 | LCD-15A2 / LCD-20A2 |
| お買い上げ年月日 | 年 月 日 |
| お買い上げ店名 | ☎ |
| 最寄りのお客さま ご相談窓口 | ☎ |

三洋電機株式会社 www.sanyo.co.jp

コンシューマ企業グループ AVソリューションズカンパニー
フラットパネルテレビビジネスユニット
事業推進部 国内事業推進グループ

〒574-8534 大阪府大東市三洋町1-1